Q スリーブ図のビューのみスリーブの線を太くしたい

A [レイヤー一覧]のビュー用デザインで設定します

[レイヤー一覧]で、レイアウト、ビューごとに太さを個別に変更することができます。

1 [レイヤー一覧]を開きます。[表示・検索・印刷・塗り対象エリア]で断面ビューを選択します。スリーブのレイヤーを 指定し、コンテキストメニューの[設定内容の変更]を選択します。



ビュー用デザインの「太さ」にチェックを入れ、太さを指定します。

用途			材料		
レイヤー名					
グループ名	スリーブ・インサート	\sim			
デザイン			ビュー用デザイン・		
色	30	\sim	□色	80	
太さ	0.01mm	\sim	- W7-	色以外の要素にも適用	する
線種	——— 実線	\sim	☑ 太さ	0.70mm	
太さ[単線]			□ 線種	———— 実線	
線種[単線]			□ 太ざ[単線]		
CG色	🔲 レイヤー色(オレンジ)	\sim	0.0000000000000000000000000000000000000		

3 ビュー「断面図 A-A'」のスリーブのみ線が太くなります。他のレイアウト、ビューではレイヤーデザインの太さで表示 されます。

