Q 指定した範囲のみ印刷したい

A [印刷の設定]の[印刷範囲の変更]で変更します

1	[ホーム]タブー[印刷]をクリックし、[印刷の設定]ダイアログを表示します。							
·	 ● ホーム 図形 配管 ダクト 電気 機器器具 スリーブ・(ケナート 建築 ツール 加工 表示 アドイン ● 新規図面 ■ 最近使った図面 ■ 最近使った図面 ■ 最新校付けて保存 ■ 名前を付けて保存 ● 建築印刷 日刷 日刷 □ C→貼り付け ■ の刷 □ C→貼り付け ■ の件 ● 別 □ C→貼り付け ● 図枠 ● 別 ● 外部参照の設定 ■ 図面の位置変更 ● 図面の位置変更 ● 図面の位置変更 ● 目刷 ■ の目のつ口/ワイ 							
	印刷の設定 メ アリンタ名 EPSON EP-707A Series 規制 EPSON EP-707A Series 規制 EPSON EP-707A Series 規制 USB01 オフセット TO/57 CDWD放定 EDBの放肥 EDBの放肥 J7/57 CDWD放空 EDBの放肥 EDBの放肥 J7/57 CDWD放空 EDBの放肥 EDBの放肥 J7/57 EDBの放肥 EDBの放肥 EDBの放肥 J7/57 EDBの放肥 EDBの放肥 EDBの放肥 J7/57 EDBの放肥 D70-257-ル SSX EDBの放肥 SSX Implo EDBの次肥 D70-257-ル SSX Implo EDBD/2-MICS D70-257-ル SSX Implo EDBD/2-MICS D70-257-00 BND/2-MICS Implo EDBD/2-MICS MEMAR BND/2-MICS Implo EDBD/2-MICS Implo BND/2-MICS Implo BND/2-MICS Implo EDBD/2-MICS Implo IDD/2-MICS </th							

2

ここでは A1 図面の縮尺そのままで、範囲を指定して A3 の用紙に印刷します。

出力設定							
C モノクロ	1 🔜 ⊙ カラー 🔜 ○ グレースケール						
部数 1	🛃 🗹 プリンタドライバの部数を使用する	C					
給紙トレイ 用	紙トレイ	\sim					
🗹 塗りを印刷する	5						
🔽 印刷スケール(お	合わせて線種、太さを変倍する						
☑ 非検索レイヤーを元の色で印刷する							
🗹 外部参照デー	タを元の色で印刷する						
用紙設定							
図面サイズ 🕞	A1						
l l							
用紙サイズ 🚄	A3 297 × 420 mm	\sim					
用紙方向 🔾	縦 💿 横						
印刷スケール							
等倍							
〇 用紙にフィット							
 	100 %						
0 110 11 10/2							

[印刷範囲の変更]をクリックします。

3

4



印刷範囲を指定します。ハンドルに囲まれた水色の部分が印刷範囲になります。ドラッグして移動します。



四角いハンドル(黄)をクリックし、A3内で印刷する範囲を指定することもできます。



o よくある質問

リボンの[印刷範囲の確定]で範囲を確定します。

5	೨ ホーム 図形	配管 ダク	ト 電気 機	器器具	スリーフ'・インサート	建築
	印刷範囲の確定	リセット	用紙サイズ 印刷サイズ オフセット位置	横 42 横 42 X 6mi	0mm × 縦 297n 0mm × 縦 297n n,Y 285mm	ım ım
			印刷範囲			

6 [印刷プレビュー] 70.2% [PRON EP-707A Series 場所 USB001 オフセナ X 0mm, Y 0mm	で実際の印刷状態を確 7005-008定 7705-008定 9705-0082 9705-008	認できます。 ^{の 御助ルムー} レイアウト名「SFL」		
	mm mm 空度 自动時間面のがなっト の 規制に2/20ト の 規制に2/20ト の 規制に2/20ト の 規制に2/20ト	► •	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	閉じる

[印刷]をクリックして実行します。