

## Q サイズごとに継手を変更して作図するには

## A [材料サブセット]で継手に条件をつけます

- 1 [材料の設定]を選択し、[材料サブセット]タブに切り替えます。  
サブセット名を選択します。

- 2 継手を選択し、[条件の編集]をクリックし[適用するサイズの設定]よりサイズを指定します。  
継手ごとに作図するサイズを設定します。