

図枠

目 次	
1.図枠の作成	2
ペーパー要素に変換する	
2.図枠の参照	5
3.図枠の登録	6
4.登録した図枠の読み込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
レイアウトに図枠を読み込む	
新規図面に図枠を設定する	
5.図枠の編集	4
図枠を編集する	
編集した図枠を上書きする	
図枠名の変更	
図枠の削除	
6.図枠ファイルの保存・読み込み	9
図枠ファイルの保存	
図枠ファイルの読み込み	

更新日:2016/6/22 Rebro2016 対応

# 1.図枠の作成

ペーパー空間に 2D 図形の線や文字で図枠を作成し、レブロ図面を保存します。



#### ● 補足説明

モデル要素はモデル空間に作図された要素です。モデル空間は三次元空間のため、ビューの縮尺や方向が反映されます。

ペーパー要素はペーパー空間に作図された要素です。ペーパー空間は尺度1:1の二次元空間のため、ビューの縮尺や方向に関わらず表示できます。



### ペーパー要素に変換する

他 CAD で作成された図面の図枠や、レブロの汎用図形や文字で作成した図枠がモデル要素の場合、ペーパー要素に 変換します。

DXF/DWG のペーパー要素として作図された要素は、レブロでもペーパー要素として読み込まれます。

1 DXF/DWG 図面の図枠や汎用図形で作成した図枠を表示します。



2 [ホーム]タブー[図枠化]をクリックします。

🕙 ホ-	ーム 図形 配	管タ	か 電気	機器器具	ŧ	スリーフ゛・インサート	建築 ツール 加工	表示 アドイン	>		施工
	□ 新規図面 ↓ 最近使った図	▼ 面 ▼		き保存		🥪 印刷	「う クリップボードへコピー」 「う 貼り付け」	• •	1200	2	→ 外部参照の設定
[¥]\	👢 読み込み	•	🔄 名前を付	けて保存	•	🛷 連続印刷	🚨 画像ファイルの貼り付け	+ 77/77	🛄 図枠化	🚽 登録	=> 図面の位置変更
	猒		保	存		印刷	コピー・貼り付	(†	図権	<u>*</u>	外部参照

3 図枠として使用する汎用図形や文字を選択し、コンテキストメニューから[確定]をクリックします。

平面図 1/50 [平面] ▼ 3 <i>【 確定 (Enter) ×</i> 《 戻る (BackSpace) <i>★</i> キャンセル (ESC)

ペーパー要素に変換されます。レイヤーも「図枠」に移動します。



획	而図	1/50	呼而1	-	
					集するには作図モードを[ペーパー]に切り替えます。
					25頭を一イン ペーパー エデル
					JUEPART 12 ATT COM

# 2.図枠の参照

作成した図枠をレブロファイルで保存すると、図面を開かずに参照して表示することができます。

1 参照したい図面を開き、[ホーム]タブ-[図枠	き]をクリックします。
→[図枠]タイアロクル起動します。	
開く 1. 読み込み マ 🚽 名前を付けて保存 マ 🛷 連続印刷	◎ 画像ファイルの貼り付け キャプチャ □ 図枠化 □ 登録
開く 保存 印刷	コピー・貼り付け 図枠
2 「別のレブロファイルを図枠として参照する」	」を選択します。「選択」 をクリックし、 作成した図枠ファイルを
指定します。「レイアウト」タブに切り替え、	参照する図枠レイアウトを選択します。
図枠	X
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [	
	507+7. X
豆焼オろして立ち	○ 図枠集に登録された図枠を読み込む
レイアウト名 用紙	
✓ レイアウトグループ1-平面図 A1(841mm×594m	レイアウトヴループー・平面図
□ レイアウトグループ1-4方向図 A1(841mm×594m	レイアウトクルーフ 1-4万回巡
□ レイアウトグループ1-平面全体図 A1(841mm×594m	レイアウトグループ1-平面全体図
すべて選択して解除	反映するレイアウト
反映するレイヤー	レイアウト名 用紙 図枠
■ 図枠	▼ レイアウトグループ1-平面図 A1(841mm×594mm) あり
※すでにあるレイヤーの要素は削除されます。	□ レイアウトウループ1-4万回図 A1(841mm×594mm) めり □ レイアウトヴループ1-平面全体図 A1(841mm×594mm) なし
	すべて進択して「好除」
	反映するレイヤー ■ 図枠
	※すでにあるレイヤーの要素は削除されます。
	OK キャンセル
	h.

3 開いている図面で図枠を反映したいレイアウトにチェックを入れ、「OK」をクリックします。 →指定したファイルの図枠が参照された状態で図面を表示します。

# 3.図枠の登録

[図枠化]コマンドでペーパー要素に変換した図枠や、ペーパー要素の汎用図形、文字を図枠として登録します。 ※[図枠化]コマンドは p.3 を参照してください。

1 [ホーム]タブー[登録]をクリックします。

→[図枠の登録]ダイアログが起動します。

<ol> <li>ホー</li> </ol>	ム図形	配管	<i>1</i> 91,	ル 電気	機器器員	Į	スリーフ゛・インサート	建築 ツール た	加工	表示 アドイン	>		施工
1	🗆 新規図記 👢 最近使:	面 った図面	• •	Jan Lat	き保存		🥪 印刷	「うりップボードへ」 「う貼り付け」	כצי- י		1000 1000	1	予 外部参照の設定
猒	👢 読み込み	<del>ኩ</del>	•	🛃 名前を付	けて保存	•	🛷 連続印刷	🔍 画像ファイルの!	貼り付け	キャプチャ	🛄 図枠化	🛃 登録	╞ 図面の位置変更
	厭			保	存		ED局J		貼り付け	†	図	孕	外部参照

2 [名前]に図枠名を入力します。

3 [用紙]は現在、開いているレイアウトの用紙サイズ が表示されます。



х 図枠の登録 A社提出用図枠 2 名前 A1(841mm×594mm) 用紙 3 登録対象 ● 現在のレイアウトにあるレイヤーのペーパー要素を図枠として登録します。 4 🗸 レイヤー 🔳 図枠 ○ 現在のレイアウトにある全てのペーパー要素を図枠として登録します。 文字の置き換え ΟK キャンセル

④ [登録対象]を「現在のレイアウトにあるレイヤーの ペーパー要素を図枠として登録します。」を指定し、 [レイヤー]は「図枠」を選択します。



- 5 登録する図枠に文字がある場合、[文字の置き換え]
   をクリックします。
   →[文字の置き換え]ダイアログが起動します。
- ペーパー要素の図枠レイヤーの文字は、[文字]欄 に表示されます。[タイトル]欄に内容を入力すると、 [図枠の読み込み]の時に[文字]欄の内容を書き換え ることができます。

ここでは書き換える[文字]欄の[タイトル]に 「工事名称」、「図番」、「日付」、「図面名称」、「縮 尺」、「担当者」を入力します。

⑦ [OK]をクリックします。
 →図枠が登録されます。

	図枠の登録
名前	A社提出用図枠
用紙	A1(841mm×594mm)
登録対:	
● 現在	のレイアワトにあるレイヤーのベーバー要素を図枠として登録します。
〇現在	レイヤー 📕 凶性 🔽
文字	の置き換え <b>5</b>
0	<b>フ</b> OK キャンセル

登録する文字にタイトル	を付けると、設定時に文字内容を指定できるようになります。 🔞
文字	タイトル
工事名称	
日付	
Kビル新築工事	工事名称
0000-002	
図面番号	6
20xx.01.01	日付
図面名称	
空調平面図	図面名称
縮尺	
1/50	縮尺
担当者	
00 00	担当者
/	OK 1 ++2-12

図枠上の文字が表示されます。

縮尺 1/50	工事名称	Kビル新築工事
	図面名称	空調平面図
担当者	図面番号	0000-002
00 00	日付	20xx.01.01

4.登録した図枠の読み込み

# レイアウトに図枠を読み込む

1 [ホーム]タブー[図枠]をクリックします。

💟 ハーム 凶形 配官 タクト 电风 機器器具	スリーノ ・インサート	建築 ツール	加工表	ም ይዚህ	·	_		施工
<ul> <li>□ 新規図面</li> <li>▼</li> <li>■ 最近使った図面</li> <li>▼</li> <li>■ 上書き保存</li> </ul>	🥪 印刷	🛅 クリップボー 🖺 貼り付け	K~38- ▼		100 四枠	1	🏹 外部参照	鼠の設定
開く 📜 読み込み 🛛 👻 名前を付けて保存 🔻	🛷 連続印刷	🥵 画像ファイ,	ルの貼り付け	キャプチャ	🛄 図枠化	🛃 登録	🎾 図面の位置	変更
開くになっていた。	印刷	2	ピー・貼り付け		図格	⊧ į	外部参照	2
「図枠集に登録された図枠を読み込む	うを選択し	ます。 「			図材	<u>ب</u>		x
	-		<ul> <li>図枠集に登録</li> <li>別のレブロファ・</li> <li>図枠</li> </ul>	だれた図枠を読 イルを図枠として	み込む 📀 参照する	2		
3 [図枠]から使用する図枠名を選択しま	す。		A社提出用図 文字の置き	副枠 - [A1(841m き換え	nm×594mm)]	3	v	編集
4 [文字の置き換え]をクリックします。			反映するレイアウト	~		EE 20	(E)#	ħ.
→[文字の置き換え]ダイアログが起動	します。		レイアウト レイアウト レイアウト レイアウト	ー ブルーブ1ー平面団 ブループ1ー4方向 ブループ1ー平面全	6 図 注体図	A1(841mm× A1(841mm× A1(841mm×	594mm) あり 594mm) あり 594mm) なし	+
5 [文字の置き換え]ダイアログで[タイト	ール]を設定	した	すべて選択	すべて解除				
[文字]欄の項目が表示されます。(p.7	参照)		反映するレイヤー ■ 図枠 ※すでにあるレイ	イヤーの要素は削	除されます。		7	V
ここでは「工事名称」と「図番」を変	更します。						OK A	<b>キャンセル</b> 
6 反映するレイアウト1で図枠を詰み込	おしんマウ				文字の置	き換え		×
			置き換える文字	Fを人力して トさ	:(\. 			
テエックを入れます。			21Fル 工事名称 図番 日付		文子 ABC空調工事 0100-000 20xx.01.01		5	
⑦ [反映するレイヤー]を指定します。			図面名称 縮尺 担当者		空調平面図 1/50 〇〇 〇〇			
指定したレイヤー内にペーパー要素が	あった場合	こそ						
の要素を削除して図枠を読み込みます	- 。 。							
8 [OK]をクリックします。							OK ¥#	ンセル 
─ →図枠が読み込まれます。								

図枠の読み込み前

平面図 1/50 [千面] -			
図枠の読み込み後	$\int$		

<b>□</b> <del> </del> <b>□</b>
神尺 1/50   工事名称   N2ル教学工事
福문 1/50 <u>工業名称 122.4世纪工業</u> 日本日本 日本日本 日本日本 日本日本
₩R         1/50         ¥\$\$28         10:1.89         10           ₩8         ₩8         ₩8         ₩8         ₩8         ₩8           ₩8         ₩8         ₩8         ₩8         ₩8         ₩8         ₩8

[文字設定]の[文字]欄に入力した文字が表示されます。

MB/C 1/30	工事有が	ABC空調工事 方譜示面図	
担当者	図面番号	0100-000	
00 00	日付	20xx.01.01	

● 補足説明

図枠を設定したレイアウトをレイアウト集に登録すると、レイアウトの新規作成で呼び出すことができます。



え表示しているレイアウトタブを右クリックし、[登録]をクリックします。



3 [名前]を入力し、[OK]をクリックします。



レイアウトの作成 x 4 レイアウト集に図枠付きのレイアウトが登録されます。 名前 図枠付き平面図 ● 登録されたレイアウト集から作成する レイアウトグループ1 🔍 平面図 4方向図 平面全体図 🕞 ○ 新しく用紙サイズを指定する レイアウト集 A3平面図 A3(420mm×297mm) 平面 A3アイソメ A3(420mm×297mm) 右前面 8枠付き平面図 1(841mm×594mm) \*面図 4 レイアウト集の編集 タブの設定 グルーナ レイアウトグループ1 ✓ 色 色なし ✓ 印刷マーク(連続印刷用)マーク① ¥ OK キャンセル

### 新規図面に図枠を設定する

新規図面のレイアウトに登録した図枠を設定します。

1 [ホーム]タブー[設定]をクリックします。



2 [図面の初期値-レイアウト]をクリックします。 図枠を設定するレイアウトを選択し、[編集]をクリックします。

\$			設定			2
<ul> <li>□ □</li> <li>□ 図面の初期値</li> <li>□ レイアウト</li> <li>□ レイアウト</li> </ul>	^	図面の初期値 -	፡			
		<ul> <li>セット名 レイアウト</li> </ul>	セット1		↓ 17	ウトセットの追加 🔻
→□線種		名前	レイアウト	用紙サイズ	図枠	
	≡	レイアウトグループ1	亚毒网	01/011mm × 501		
		日 4方向図	十回凶 4方向図	A1(841mm×594		
		口平面全体図	平面全体図	A1(841mm×594		
┃ □ □□ ゾーン ■□□□ 表示						
■…□ /P1ル ■…□ 他形式ファイル						
■ 🔄 操作環境		ieta (20	# 8189			
	~					
			2		_	
設定の読み込み・保存 ▼						OK キャンセル

3 [読み込む図枠]に使用する図枠を指定します。

4 [OK]をクリックします。



5 選択したレイアウトに図枠が設定されます。 [OK]をクリックします。

<b>@</b>	設定	×	
	図面の初期値 - レイアウト		
	<ul><li>セット名</li><li>レイアウトセット1</li></ul>	✓ レイアウトセットの追加 ▼	図枠名が表示されます。
	名前 レイアウト 用紙サイズ 匹	3枠	
	レイアウトヴループ1		
- □ <sup>-</sup> <sup>-</sup> <sup>-</sup> <sup>-</sup> <sup>-</sup> <sup>-</sup> <sup>-</sup> <sup>-</sup> <sup>-</sup>	□ 平面図 平面図 A1(841mm×594_ A*	社提出用図枠	
	□ 4方向図 4方向図 A1(841mm×594_		
	□ 平面全体図 平面全体図 A1(841mm×594_		
	這加 編集 前除 û↓		Morro
設定の読み込み・保存 🔻		5 OK & #+>tzu	Memo [追加]から新規図面に新規レイアウト を追加する時も[読み込む図枠]から図 枠の設定を行うことができます。

6 [ホーム]タブー[新規図面]をクリックします。
 →新規図面のレイアウト「平面図」に設定した図枠が表示されます。

<ul> <li>○ ホーム 図形 配管 ダクト 電気 機器器具</li> <li>○ 新規図面</li> <li>● 日本(# + 197年 - 1974)</li> </ul>	スリーブ・インサート 建築 ソール 加工	表示 アドイン	]枠	₩ 外部参照の設定	ŝ	
↓ 取近使った図面 ↓  ↓   聞く し 読み込み ↓  ↓  名前を付けて保存 ↓	● 貼りらけ 参連続印刷 ● 画像ファイルの貼り付	(† <sup>キャプチャ</sup> 二図枠	化 📑登錄		設定	▽ ハーション ご 図面のプロパティ
₩< 保存	印刷コピー・貼り作	tt	図枠	外部参照		情報
П						
平荷回 1/※ (平面) ▼			<b>-</b>			
<b>↓</b>						
Att		20-68 ΝΤΙΣΛΟ.0.2.0 20-68 // //+00 0 - 0 (//2.01	12 10 10			
		0 6 Pict				
レイアウトグループ1 🔽 平面図 47	方向図 平面全体図 🔁					

#### ● 補足説明

レイアウト集に図枠付きのレイアウトを登録している場合は [読み込む図枠]を「レイアウトに登録された図枠を使う」に すると登録されている図枠をそのまま使用できます。

レイアウトの編集
名前平面図
● 登録されたレイアウト集から作成する
○ 新しく用紙サイズを指定する
平面図 A1(841mm×594mm) 平面図
平面図+断面詳細図 A1(841mm×594mm) 平面図、断面詳細図(1),断面詳細図(2)
4方向図 A1(841mm×594mm) 平面図,正面図,右前面図 ×
タブの設定
グループ レイアウトグループ1
印刷マーク(連続印刷用) マーク① 🗸
読み込む図枠
レイアウトに登録された図枠を使う
タイトル 文字
ОК <b>*</b> *У±2/

# 5.図枠の編集

図枠を編集します。

## 図枠を編集する

図枠を編集するレイアウトを表示します。



2 [ペーパー]モードに切り替えます。

距離キーイン	6	<u>~-/!-</u>	モデル	Ш.	2591%	•	🔍 =?< 💌 🖄	<b>B</b>
	6	ЧŠ						

### 3 図枠の線や文字を追加、変更します。

工事名称	NYKビル改修工事		工事名称	NYKビル改修工事
図面名称	1F平面図	-	図面名称	1F平面図
日付I	14/12/16		年月日	14/12/16
図 番	P-01		図 番	P-01
縮尺	1/50	-	縮尺	1/50

## 編集した図枠を上書きする

登録した図枠を編集した図枠に置き換えます。 ここでは「NYK ビル用」と登録した図枠の内容を置き換えます。

	図枠	X
<ul> <li>図枠集に登録された図枠を読み込む</li> <li>別のレブロファイルを図枠として参照する</li> </ul>	0	
図枠		
NYKビル用 - [A1(841mm×594mm)] 文字の置き換え		✓ 編集
反映するレイアウト		
レイアウト名	用紙	図枠
▼ レイアウトグループ1-平面図	A1(841mm×594mm)	あり
□ レイアウトグループ1-4方向図	A1(841mm×594mm)	あり
□ レイアウトグループ1-平面全体図	A1(841mm×594mm)	なし
すべて選択すべて解除		
反映するレイヤー		
■図枠		$\checkmark$
※すでにあるレイヤーの要素は削除されます。		
	OK	キャンセル

1 編集した図枠を表示します。

			1
縮尺 1/50	工事名称	NYKビル改修工事	 承認
担当者	<ul> <li>図面名称</li> <li>図面番号</li> </ul>	機械室詳細図 P-02	
	日付	20xx/12/12	

2 [ホーム]タブー[登録]をクリックします。
 →[図枠の登録]ダイアログが起動します。

*・	ーム 図形 配	管ダ	クト 電気 機器器	具 スリーフド・インサー	建築 ツール 加工 表	示 アドイン	>			
	□ 新規図面 <u>↓</u> 最近使った図	▼ 面 ▼	🕎 上書き保存	epa)	□う クリップボードへコピー ▼ □10 貼り付け		<mark> }⊳</mark> ⊠r <mark>4</mark> 2	🌃 外部参照の設定		② ヘルプ ☆ バージョン
開、	👢 読み込み	•	🔄 名前を付けて保存	🔻 🋷 連続印刷	🔋 🧟 画像ファイルの貼り付け	ギャブチャ	🛄 図枠化 🔡 登録	= 図面の位置変更	設定	🗂 図面のプロパティ
	猒		保存	ED局)	コピー・貼り付け		<b>⊠</b> 1∓	外部参照		情報

3 [名前]に置き換えたい既存の図枠名を入力します。

※図枠の登録方法は p.6 を参照してください。

④ [文字の置き換え]をクリックします。
 →[文字の置き換え]ダイアログが起動します。

置き換える文字にタイトルを入力します。

- 5 [OK]をクリックします。
- 6 [図枠の登録]ダイアログが表示されます。
   「はい」をクリックします。
   →図枠が置き換えられます。

図枠の登録	C
用紙 A1(841mm×594mm) 3	j
登錄対象	
● 現在のレイアウトにあるレイヤーのペーパー要素を図枠として登録します。	
レイヤー ■図枠 ・	
○ 現在のレイアウトにある全てのペーパー要素を図枠として登録します。	
文字の置き換え	
OK キャンセル	I

	文字の置き換え ×
登録する文字にタイトルを付	けると、設定時に文字内容を指定できるようになります。 🥝
文字	91hu
工事名称	
日付	
NYKビル改修工事	工事名称
機械室詳細図	図面名称
P-02	図番
20xx/12/12	日付
図面番号	
図面名称	
縮尺	
1/50	縮尺
担当者	
00 00	担当者
	OK キャンセル





# 図枠名の変更

1 [ホーム]タブー[図枠]をクリックします。

ار 🕑	マーム 図形 配管	タ	クト 電気 機器器具	スリーフ゜・インサート	建築 ツール 加工 表示	ኛ ፖቮብን	/			
	🗆 新規図面	•	「二」上書き保存	<b>金</b> 印刷	🗅 クリップボードヘコピー 🔻	<b>M</b>		子子 外部参照の設定	202	◎ ヘルプ
	儿 最近使った図面	•			11  11  11  11  11  11  11  11  11			<u> </u>	elle,	🤝 バージョン
猒	👢 読み込み	•	🔄 名前を付けて保存 🧨	🛷 連続印刷	💁 画像ファイルの貼り付け 🏅	キャプチャ	🛄 図枠化 🔡 登詠	📁 図面の位置変更	設定	ご 図面のプロパティ
	間(		保存	EDRI	コピー・貼り付け		図枠	外部参昭		情報

[図枠集に登録された図枠を読み込む]を選択します。
 [編集]をクリックします。

	図枠			x
● 図枠集に登録された図枠を読み込む	0			
○ 別のレブロファイルを図枠として参照する				
図枠				_
NYKビル用 - [A1(841mm×594mm)]		~	編集	
文字の置き換え			_	2
反映するレイアウト				
レイアウト名	用紙		図枠	
▼ レイアウトグループ1-平面図	A1(841mm)	×594mm)	あり	
□ レイアウトグループ1-4方向図	A1(841mm)	×594mm)	あり	
□ レイアウトグループ1-平面全体図	A1(841mm)	×594mm)	なし	
すべて選択して不能除				
反映するレイヤー			Г	
■ L201+ ※すでにあるレイヤーの要素は削除されます。				<u> </u>
		ОК	キャンセル	

### 3 変更する図枠名を選択し、[編集]をクリックします。

図枠集の編集	
A社提出用図枠 - [A1(841mm×594mm)] サンプル図枠1 - [A1(841mm×594mm)]	
サンプル図控2 - [A1(841mm×594mm)] NYKビル用 - [A1(841mm×594mm)]	
3 編集 〕 削除 〕 ↓ 設定の読み込み・保存 ▼ OK キャンセル	
④ 図枠名を変更し、[OK]をクリックします。 →変更した名前が反映されます。	
図枠の編集	
名前 <mark>推測第</mark> 用紙 A1(841mm×594mm)	
4 OK ト キャンセル	

図枠集の編集
A社提出用図枠 - [A1(841mm×594mm)] サンプル図枠1 - [A1(841mm×594mm)] サンプル図枠2 - [A1(841mm×594mm)] AピII田 - [A1(841mm×594mm)]
編集 削除 ① ↓ 設定の読み込み・保存 ▼ OK キャンセル

### 図枠の削除

1 [ホーム]タブー[図枠]をクリックします。 シ ホーム 図形 配管 ダクト 電気 機器器具 スリープ・インサート 建築 ツール 加工 表示 アドイン → 新規図面
 →
 ↓ 最近使った図面
 →
 ↓ 上書き保存 ~~~ い クリップボードへコピー ▼ ()) ŝ 🕜 ヘルプ ||\_\_\_ 図枠 1 🥪 印刷 衍 外部参照の設定 🤝 バージョン 🖺 貼り付け 口 図枠化 🛃 🛄 厭 設定 ▼ 🔄 名前を付けて保存 ▼ 🛷 連続印刷 🤒 画像ファイルの貼り付け キャプチャ 📙 読み込み |= 図面の位置変更 こ 図面のプロパティ 小部参照 情報 開 保存 印刷

2 [図枠集に登録された図枠を読み込む]を選択します。 [編集]をクリックします。

<ul> <li>● 図枠集に登録された図枠を読み込む</li> <li>● 別のレブロファイルを図枠として参照する</li> <li>■ 別のレブロファイルを図枠として参照する</li> <li>■ Aビル用 - [A1(841mm×594mm)]</li> <li>▲ マーの置き換え</li> <li>● マーレイアウトを</li> <li>● レイアウトクル</li> <li>● レイアウトクルーブ1-平面区</li> <li>● A1(841mm×594mm)</li> <li>● レイアウトグルーブ1-平面区</li> <li>● A1(841mm×594mm)</li> <li>● レイアウトグルーブ1-平面区</li> <li>● A1(841mm×594mm)</li> <li>● レイアウトグルーブ1-平面区</li> <li>● A1(841mm×594mm)</li> <li>● レイアウトグルーブ1-平面全体図</li> <li>● A1(841mm×594mm)</li> <li>● レイアウトグルーブ1-平面全体図</li> <li>● A1(841mm×594mm)</li> <li>● スレイで置訳</li> <li>● マー</li> <li>● 図枠</li> <li>▼ ごでにあるレイヤーの要素は削除されます。</li> </ul>		図枠		X
図枠         ▲ビル用 - [A1(841nm×594nm)]          文字の置き換え       2         反映するレイアウト       レイアウトろ         レイアウトろ       用紙         シレイアウトグループー-平面図       A1(841nm×594nm)         レイアウトグループー-平面図       A1(841nm×594nm)         レイアウトグループー-平面図       A1(841nm×594nm)         ウレイアウトグループー-平面全体図       A1(841nm×594nm)         レイアウトグループー-平面全体図       A1(841nm×594nm)         マベて選択       すべて解除         反映するレイヤー       回枠         マでにあるレイヤーの要素は削除されます。	図枠集に登録された図枠を読み込む     リカレブロファイルを図枠として希照する	0		
Aビル用 - [A1(841mm×594mm)]       ✓       編集       2         文字の置き換え       2         反映するレイアウト       レイアウト20トーブ1-平面回       A1(841mm×594mm)       あり         レイアウトグルーブ1-平面回       A1(841mm×594mm)       あり         レイアウトグルーブ1-平面空(本回       A1(841mm×594mm)       あり         レイアウトグルーブ1-平面全(本回       A1(841mm×594mm)       あり         レイアウトグルーブ1-平面全(本回       A1(841mm×594mm)       あり         ワイで満沢       ダペで解除       マペで満沢       マペで「第除         反映するレイヤー       回枠       ▼         ※すでに広あしイヤーの要素は削除されます。       ×       ×	図枠			
文字の遺言換え     2       反映するレイアウト     レイアウト20       レイアウトグループト・平面図     A1(841mm×594mm)       レイアウトグループト・平面図     A1(841mm×594mm)       レイアウトグループト・平面図     A1(841mm×594mm)       レイアウトグループト・平面全体図     A1(841mm×594mm)       マレイアウトグループト・平面全体図     A1(841mm×594mm)       マレイアウトグループト・平面全体図     A1(841mm×594mm)       マレイアウトグループト・平面全体図     A1(841mm×594mm)       マレイアウトグループト・中面全体図     A1(841mm×594mm)       マレイアー     国枠       ママにあるレイヤーの要素は削除されます。	Aビル用 - [A1(841mm×594mm)]			✓ 編集
	文字の置き換え			2
	反映するレイアウト			
レイアウトグルーブ1-平面図 A1(841mm×594mm) あり     レイアウトグルーブ1-平面図 A1(841mm×594mm) あり     レイアウトグルーブ1-平面全体図 A1(841mm×594mm) なし     マイで選択 すべて解除     反映するレイヤー     回枠 ▼     ※すでにあるレイヤーの要素は削除されます。	レイアウト名	J	用紙	図枠
□ レイアウトグルーフ1-4方向図     A1(841mm×594mm)     あり       □ レイアウトグルーフ1-平面全体図     A1(841mm×594mm)     なし       すべて選択     すべて解除       豆味するレイヤー       ■ 図枠     ▼       ※すでにあるレイヤーの要素は削除されます。	✓ レイアウトグループ1-平面図	÷.	A1(841mm×594mm)	あり
<ul> <li>レイアウトグルーフ1-平面全体図 A1(841mm×594mm) なし</li> <li>すべて遅択 すべて解除</li> <li>反映するレイヤー</li> <li>国枠 ▼</li> <li>※すでにあるレイヤーの要素は削除されます。</li> </ul>	□ レイアウトグループ1-4方向図	F	41(841mm×594mm)	あり
すべて選択 すべて解除 反映するレイヤー ■ 図枠 マ ※すでにあるレイヤーの要素は削除されます。	□ レイアウトグループ1-平面全体図	f	41(841mm×594mm)	なし
すべて選択 すべて解除 反映するレイヤー ■ 図枠 ※すでにあるレイヤーの要素は削除されます。				
反映するレイヤー ■ 図枠 ※すでにあるレイヤーの要素は削除されます。	すべて選択 すべて解除			
<ul> <li>■ 図枠</li> <li>× すでにあるレイヤーの要素は削除されます。</li> </ul>	反映するレイヤー			
※すでにあるレイヤーの要素は削除されます。				<b>V</b>
	※すでにあるレイヤーの要素は削除されます。			
OK +**/7/h			ОК	キャンカル
			OR	

3 削除する図枠を選択し、[削除]をクリックします。 →図枠が削除されます。

図枠集の編集
A社提出用図枠 - [A1(841mm×594mm)] サンプル図枠1 - [A1(841mm×594mm)] サンプル図枠2 - [A1(841mm×594mm)] Aビル用 - [A1(841mm×594mm)]
3
設定の読み込み・保存     マ     OK     キャンセル     ボ

# 6.図枠ファイルの保存・読み込み

図枠はPCごとに保存されます。他のPCに受け渡す場合は図枠をファイルに保存し、他のPCで読み込みます。

### 図枠ファイルの保存

1 [ホーム]タブー[図枠]をクリックします。

•	ーム 図形 配管	歺	クト 電気 機器器具	スリーフド・インサート	建築 ツール 加工	表示 アドイン	>			
	□ 新規図面	•	「三」と書き保友	- FORI	ウリップボードへコピー	- Min		<sup>1</sup> 2 从部分照内部字	563	🕝 ヘルプ
	👢 最近使った図面	•		Civity)	🖺 貼り付け			M MERSING	505	🤝 バージョン
猒	👢 読み込み	•	🔄 名前を付けて保存 🤜	🛛 🛷 連続印刷	🧕 画像ファイルの貼り付け	キャプチャ	🛄 図枠化 🛛 🔛 登録	= 図面の位置変更	設定	📩 図面のプロパティ
	覸		保存	ED局I	コピー・貼り付け	<del>)</del>	図枠	外部参照		情報

2 [図枠集に登録された図枠を読み込む]を選択します。 [編集]をクリックします。

	図枠	X
<ul> <li>図枠集に登録された図枠を読み込む</li> <li>別のレブロファイルを図枠として参照する</li> <li>図枠</li> </ul>	0	
  Aビル用 - (A1(041mm×594mm))     文字の置き換え		2 2
反映するレイアウト	Ha	[12]#24
レイアンパー	A1(841mm×594mm)	あり
レイアウトグループ1-4方向図	A1(841mm×594mm)	あり
□ レイアウトグループ1-平面全体図	A1(841mm×594mm)	
すべて選択 すべて解除 反映するレイヤー ■ 図枠 ※すでにあるレイヤーの要素は削除されます。	OK	▼



3 [設定の読み込み・保存]-[ファイルに保存する]をクリックします。

図枠集の編集
A社提出用図枠 - [A1(841mm×594mm)] サンブル図枠1 - [A1(841mm×594mm)] サンブル図枠2 - [A1(841mm×594mm)]
Aビル用 - [A1(841mm×594mm)]
編集 削除 ↓
設定の読み込み・保存 ▼ OK キャンセル
ファイルから読み込む
ファイルに保存する 、 3

④ ファイルに保存する図枠にチェックを入れ、[OK]をクリックします。



5 [図枠の保存]ダイアログでファイル名を付けて[保存]をクリックします。
 →図枠ファイル(\*.RebroFrame)が保存されます。

		図枠の保存					x
€ 🔿 ▾ ↑ ]	<< rebro → 設定ファイル		v C	設定ファイルの	D検索		Q
整理 ▼ 新しいフ	オルダー					•	0
숡 お気に入り	▲ 名前 <sup>1</sup>	•	更新日日	诗	種類		サ1
la OneDrive	=	検索条件に一致する	項目はあ	りません。			
輚 ホームグループ							
PC							
A	v <	Ш					>
ファイル名(N):	図枠160516.RebroFrame						~
ファイルの種類(T):	図枠ファイル (*.RebroFrame)						¥
🍙 フォルダーの非表示			G	保存(S)	R.	キャンセル	

## 図枠ファイルの読み込み

1 [ホーム]タブー[図枠]をクリックします。

<b>警</b> 市	ーム 図形 配管	タ	クト 電気 機器器具	スリーフド・インサート	建築 ツール	加工	表示	ፖቮብን					
	□ 新規図面 <u>↓</u> 最近使った図面	• •	🗾 上書き保存	Ep.Şij	「うりップボード」	1012 -	• (	<b>)</b> ]	1000 1000	-	分部参照の設定	ζĝ3	② ヘルプ ☆ バージョン
厭	👢 読み込み	•	👹 名前を付けて保存 🔻	🛷 連続印刷	🕵 画像ファイル	の貼り付(	け や	ァブチャ	🛄 図枠化	년 🗄 🕁 🗤	声 図面の位置変更	設定	🗂 図面のプロパティ
	問く		保在	EDRI	P	—•Bよn(5	t(†		20	2	外部参照		「古寿局

2 [図枠集に登録された図枠を読み込む]を選択します。 [編集]をクリックします。

	図枠		X
● 図枠集に登録された図枠を読み込む	0		
○ 別のレブロファイルを図枠として参照する			
図枠			
サンプル図枠1 - [A1(841mm×594mm)]			▽ 編集 2
文字の置き換え			
反映するレイアウト			
レイアウト名	用紙		図枠
✓ レイアウトグループ1-平面図	A1(841	mm×594mm)	あり
□ レイアウトグループ1-4方向図	A1(841	mm×594mm)	あり
□ レイアウトグループ1-平面全体図	A1(841	mm×594mm)	なし
すべて遅択 すべて解除			
及映9のレ1 Y=			
		OK	キャークル
		OK	11200

3 [設定の読み込み・保存]-[ファイルから読み込む]をクリックします。



④ 読み込む図枠ファイルを選択し、[開く]をクリックします。

	図枠の読み込み	<del>7</del> 7			x
🍥 🕘 🔻 🚺 « rebro	> ▶ 設定ファイル	× (	設定ファイルの	食索	,c
整理 ▼ 新しいフォルダー				)II • 🔲	0
🚖 お気に入り	名前	3	更新日時	種類	
	📄 図枠160516.RebroFrame	1	2016/05/16 11:36	REBROFRAM	IE 7
Chebrive					
🜏 ホームグループ					
r PC					
👽 ネットワーク					
	<	Ш			>
ファイル名	(N): 図枠160516.RebroFrame		∨ 図枠ファイル (	*.RebroFrame	) ~
		4	開<(0)	**>2	<b>ענ</b> הו





6 図枠集に図枠が追加されます。[OK]をクリックします。



#### ● 補足説明

[設定]コマンドからは PC に保存されているすべての図枠の保存・読み込みができます。

#### 図枠集の保存

図面の初期値に設定されている図枠をファイルに保存します。

① [ホーム]タブ−[設定]の[設定の読み込み・保存]から[ファイルに保存する]をクリックします。





「図枠集」にチェックを入れ、[OK]をクリックします。



3 [ファイルに保存する]ダイアログでファイル名を付けて[保存]をクリックします。 →図枠集が設定ファイル(\*. RebroLocalSettings)に保存されます。

	ファイルに保ィ	芋する	x
€ ⊜ ▼ ↑ 퉫 <	< rebro > 設定ファイル	▶ 0 設定ファイルの	検索・ク
整理 ▼ 新しいフォル	11ダー		≣ ▾ 🔞
	▲ 名前	更新日時	種類 *
Chebrive	検索会	条件に一致する項目はありません。	
輚 ホームグループ	=		
PC			
ネットワーク			
1	v <	III	>
ファイル名(N): R	ebro設定ファイル160516.RebroLocalSettin	gs	~
ファイルの種類(T): 話	设定ファイル (*.RebroLocalSettings)		~
🍝 フォルダーの非表示		3 保存(S)	ג <u>ו</u> לאד גו

#### 図枠集の読み込み

図面の初期値に図枠集を読み込みます。新規図面を起動した時に反映します。

1 [ホーム]タブー[設定]の[設定の読み込み・保存]から[ファイルから読み込む]をクリックします。



🤈 設定ファイルを選択し、 [開く]をクリックします。



「図枠集」にチェックを入れ、[OK]をクリックします。 B →図枠集が PC に読み込まれます。

ノアイルから読み込む				
読み込む項目を選択してください。 ※下記の設定は読み込みと同時に反映されます。 ※反映されると現在の内容は失われます。 「「図枠集」				
すべて選択 すべて解除 OK 入 キャンセル				