Q ビューの赤枠を印刷したい

A ビューの[プロパティ]で[枠の印刷]を設定します

	ビュー	-名構の▼より「プ		ティーを選択します。
1			_, , ,	
		◎ 1/50 [千面] ▼ _		
		相尺の変更	1	
		ノイツト		
	2 3	スクロール		
		余白	•	
		オービット		
	2	平面角の調整		
		他のビューに位置揃え		
		ビューを固定する		
		重ね順	•	
	#	隠線処理	•	
		クリップ	 	
		フロアの表示/非表示		
		グリッド	•	
		フロア線		
		原点		
	æ	วピー		
	-	削除		
		วือ//รา		

2

[枠の印刷]項目で、[印刷]を「する」に切り替えます。赤枠にしたい場合は、[色]を「赤」に変更します。

◎ ビューポート	~
⊞ 共通	
田 表示	님님
	13
□ 枠の印刷	고
印刷する	×
色 🚾 red	-8
太さ 一 1.00mm	-++
◎ 線種	莲
田 配置	
⊞ 余白	

oro よくある質問

