Q 外部参照している図面を移動したい

A [図面の位置変更]コマンドを使います

外部参照している図面ごとに移動することができます。



[ホーム]タブ-[図面の位置変更]を選択します。

1

🅙 ホーム 🛛 図形 配管	5	クト 電気 機器器	ļ.	スリーフ・インサート	建築 ツール 加	エー表示	アドイン			
→ 新規図面	•	🗾 上書き保存		《 ED馬J	ウリップボードへコピー	T 🔘			- 203-	⊘ ヘルプ
	· •	日本会社は大阪友	_		● 西傍っ- (川の町の付付	+ キャプチャ			設定	V - 735
	•	■ 石前をNUC#4 保存	•	で 2年前元日14時 「日月月」	● ● ● 「「「」」と一・貼り付	itt	図枠	外部参照		情報

[移動する外部参照図面]で移動する図面を選択します。

-	۲	ホーム	図形	配管	ダクト	電気	機器器。			
	移動	する外部	参照図面							
	2F₹	面図reb	(平面図))			\sim			
	□参 平面図 									
			平面図」	e <mark>h</mark>			-			

選択した図面を移動します。移動の基準点(外部参照図面の原点)からラバーが表示されます。





よくある質問

●補足説明

[ホーム]タブ-[外部参照の設定]で原点の数値を変更して移動することができます。

ZPHP327	照の設定								×
参照	名前	パス		保存パス	色	原点	設定	707	参照状態
	平面図								
	2F平面図reb	C:¥図面		絶対		0.0.0	設定		OK後に参照を更新します
	3F平面図reb 🛄	C:¥⊠面		絶対 🚩	×	0,20000,0	✓ 設定		OK後に参照を更新します
	グループ未設定					X 0			
						Z 0			
すべて	選択 すべて解除 👔	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●							図面の取り込み 🕜
すべて グルー	選択 すべて解除 1 ・プの追加 参照図面の	 〕 更新 追加 複写 	削除						図面の取り込み 🥑 取り込み 📦