Q 縮尺を変更すると、電気シンボルの大きさが変わる

A [実寸サイズ]の記号に置き換えます

[用紙サイズ]の電気シンボルは縮尺ごとに倍率が設定されているため、縮尺を変更すると記号の大きさが変わることがあ ります。



記号を選択し、コンテキストメニューの[単線記号の変更]をクリックします。





●補足説明

実寸の記号がない場合、記号を編集して[実寸サイズ]で記号を登録します。

実寸サイズで登録するシンボルを選択します。既存の登録を変更する場合は、記号を右クリックし、コンテキストメニューから[編集]をクリックします。新たに記号を追加する場合は、[コピーして追加]をクリックします。

コンセント記号の配置				
◉ システム記号 ○ ユーザー記号				
○ 一般配線 □□ 照明器具 ○ コンセント・スイッチ ▶ 配電盤・分電盤 ① 通信・情報 ⇒ 防災・防犯 ○ 避雷・屋外				
	日本 コンセント 総付 新規追加	コンセント壁付(20A)	~ 群義表	
▲ 点滅器	⊖2 コンセント壁付(2□) 3ビーして追加 編集 2	リンセント壁付(3個)		
S 開閉器・計器	● しK コンセント壁付(抜け止 創除	T コンセント壁付(引掛形)		
	⊖ _E コンセント壁付(接地種付)	⊖ _{ET} コンセント壁付(接地端子付)		
	⊖ EET コンセント壁付(接地櫃付接地端子付)	⊖」コンセント壁付(漏電遮断器付)		
	⊖ コンセント壁付(防雨形)	⊖」コンセント壁付(防爆形)		
	⊖ _H コンセント壁付(医用)	① コンセント壁付		
	©20A コンセント壁付(20A)	① ₂ コンセント壁付(20)		
	C. _{3P} コンセント壁付(3種)	€」コンセント壁付(抜け止め形)		
	〇 て て コンセント壁付付開形)	③ コンセント壁付(接地種付)	"	
		^	v **	
設定 🔻 🖓 カスタマイズ	新規追加▼		OK キャンセル	

[単線記号の編集]ダイアログの[記号]タブー[実寸サイズ]にチェックを入れ、実寸サイズを入力して[OK]をクリックし、登録を行います。

単線記号の編集			
名称 コンセント壁付			
記号 添字 複線部材 拾	い集計 高さ 属性		
● 実寸サイズ 〇 用紙サイズ			
	300 mm		
$ \cup$	〇 縦 300 mm ×横 300 mm		
	左の記号のサイズを入力します。 ここで入力した数字が、記号配置時の基準 になります。		
🗙 肖印除	縦横で別のサイズを指定する場合は下段を 選択してください。		
単線記号ID: 2-07-05-01-004¥100¥コンセント壁付1			
	OK よ キャンセル		