Q 起動時の図面に規定の図枠を使いたい

A [設定]-[図面の初期値]のレイアウトを編集します

レブロを起動した時に開く新規図面の内容を作成します。

1 新規図面を開いた時に表示させたい状態にします。図枠以外にも用紙サイズ、ビュー(縮尺・方向)も合わせて調整します。



2 表示されているレイアウトを登録します。レイアウトの上で右クリックし、[登録]をクリックします。 名前を入力し、[OK]をクリックします。





- [設定]の[図面の初期値]-[レイアウト]を開きます。
 - 表示されているのは、現在新規図面を開いた時に表示されるレイアウトの状態です。



新規図面に表示させたいレイアウトに変更します。

4 「平面図」にカーソルを移動し、[編集]をクリックすると、[レイアウトの編集]ダイアログが起動します。 [登録されたレイアウト集から作成する]を選択し、2 で登録したレイアウト名を選択します。 読み込む図枠には、[レイアウトに登録された図枠を使う]を指定します。 [レイアウトの編集]、[設定]ダイアログを「OK」で閉じます。

∲ 設定 		×	レイアウトの編集	
	図面の初期値 - レイアウト セット名 レイアウトセット 単約 レイアウトセット 用紙サイズ レイアウトフループ1 ■ 平面空 平面空 A1(341mm×594 ■ 平面空(中図 平面空(中図 A1(341mm×594))		 名前 1/100平面図 登録されたレイアウト集から作成する 新い用紙サイズを指定する レイアウト集 A3平面図 A3(420mm×297mm 石前面 A3アイソメ A3(420mm×297mm 石前面 1/100平面図 A1(841mm×594mm 干面図 	
BR定O派法法之為・1第77 ▼	3870 444	ОК #+>/±/	タブの設定 グループ レイアウトグループ1 ビ f 印刷マーク(連続印刷用) マークの 読み込む図枠 レイアウトに登録された図枠を使う タイトル 文字	e 色なし ~ ~
				OK } ++>t,

5 [ホーム]タブ[新規図面]をクリックすると、規定の図枠で新規図面が開きます。

レイアウトグループ1 🗸 1/100平面図 4方向図 平面全体図 🕞

●補足説明

[設定]-[図面の初期値]は、レブロ起動時に開かれる図面の設定内容です。レイヤーや材料など開いた図面に必要なものを登録します。