Q 保温を一括で「なし」に切り替えたい

A [用途の設定]で変更します

Rebro2020SP1より、用途ごとに保温が設定されています。保温の設定は、配管のプロパティで確認できます。 [用途の設定に依存]の場合は、用途ごとの保温の設定が反映されています。用途ごとの変更や一括変更が可能です。

🔲 🗇 วียที่วิศ 🗙	×
◎ 配管	~
□拱道	^
名称	給水配管 150A
レイヤー区分	衛生-給排水
レイヤーグループ	衛生
レイヤー	給水
団 テザイン □□ 田達	
□用座	
⊞ サイズとルート	
□ 部材情報	
	**-
1米温の表示。 	非衣示
「木/血いた丸」 (兄/旦	あり
保温厚	25 mm
++ 28	
共通 カテゴリ	
\pm \equiv	カスタムプロパティの追加 🔻

- [配管]/[ダクト]タブの[用途の設定]を開きます。
- 1 用途名を一つ選択し、[編集]をクリックします。

用途名 空調-配管 ───	略号	材料サブセット	単線の線種	単線の太さ	保温	^
■ 冷温水(往)	СН	鋼管(白)+ねじ/溶接		0.30mm	あり	
冷温水(還)	CHR	綱管(白)+ねじ/溶接	——— 実線	0.30mm	あり	田途ごとの保温が設定され
🗖 冷水(往)	С	綱管(白)+ねじ/溶接	——— 実線	0.30mm	あり	プレキナ
🗖 冷水(還)	CR	綱管(白)+ねじ/溶接		0.30mm	あり	しいます。
▋温水(往)	н	綱管(白)+ねじ/溶接	実線	0.30mm	あり	
温水(還)	HR	綱管(白)+ねじ/溶接	実線	0.30mm	an 🧹	
	CD	綱管(白)+ねじ/溶接	——— 実線	0.30mm	なし	
■ 冷却水(還)	CDR	鋼管(白)+ねじ/溶接	——— 実線	0.30mm	なし	
■ 冷媒	R	冷媒用銅管(2管式)		0.30mm	あり	
■ドレン(空調)	D	鋼管(白)+ねじ/ドレネジ	実線	0.30mm	あり	
■ 空気抜き	AV	綱管(白)+ねじ	破線(2.6mm)	0.30mm	なし	
- 膨張管(空調)	E	綱管(白)+ねじ	——— 実線	0.30mm	あり	
■ 高圧蒸気(往)	SH	綱管(黒)+溶接	——— 実線	0.30mm	あり	
■ 中圧蒸気(往)	SM	綱管(黒)+溶接	——— 実線	0.30mm	あり	
■ 低圧蒸気(往)	S	綱管(黒)+溶接	——— 実線	0.30mm	あり	
高圧蒸気(還)	SHR	綱管(黒)+溶接	——— 実線	0.30mm	なし	
中庄茨気(還)	SMR	細管(里)+:密接	主線		かし	×
						>
追加編	に に に に に に に に に に に に に に	1				

[用途の編集]ダイアログの[保温]タブを開きます。

2 [用途の編集]メイアロンの[保温]メンを開きより。 用途ごとに個別で保温の設定が変更できます。保温「なし」を選択します。 [設定を他の用途に反映]をクリックします。

스끼	空調-配管			
用途	冷温水(往)			
名称	冷温水(往)			
用途の属性し	イヤーの初期値	コマンドの初期値	保温 設計	
保温 〇	あり 💿 なし			
保温厚				
サイズ		保温厚[n	nm]	
25		30		
200		40		
それ以上		50		
\m	2=#± 99.07		눈//눈/주/ㅋㅋㅋㅋ	



保温を「なし」に設定したい用途にチェックを入れ、[OK]をクリックします。

0	反映する用途	>	<
	 ●…▽○ 空調 - 配管 ●…▽○ 衛生 - 給排水 ●…▽○ 衛生 - 消火 ●…▽○ 衛生 - ガス ●…▽○ 衛生 - ガス ●…▽○ 空調 - ダクト 		
	H D	すべて選択 すべて解除 OK キャンセル]

用途名	略号	材料サブセット	単線の線種	単線の太さ	保温
空詞-即曾 — 冷温水(往)	СН	鋼管(白)+ねじ/溶接	実線	0.30mm	なし
🗖 冷温水(還)	CHR	綱管(白)+ねじ/溶接	実線	— 0.30mm	なし
🔲 冷水(往)	С	綱管(白)+ねじ/溶接	実線	0.30mm	なし
🔲 冷水(還)	CR	鋼管(白)+ねじ/溶接	実線	0.30mm	なし
🔲 温水(往)	Н	鋼管(白)+ねじ/溶接	———— 実線	0.30mm	なし
🔲 温水(還)	HR	鋼管(白)+ねじ/溶接	実線	0.30mm	なし
📩 冷却水(往)	CD	綱管(白)+ねじ/溶接	実線	0.30mm	なし
📩 冷却水(還)	CDR	綱管(白)+ねじ/溶接	実線	0.80mm	なし
🔜 冷媒	R	冷媒用銅管(2管式)	実線	0.30mm	なし
■ ドレン(空調)	D	鋼管(白)+ねじ/ドレネジ	実線	0.30mm	なし
🔲 空気抜き	AV	綱管(白)+ねじ	破線(2.6mm)	0.30mm	なし
🔲 膨張管(空調)	E	綱管(白)+ねじ	実線	0.30mm	なし
💼 高圧蒸気(往)	SH	綱管(黒)+溶接	実線	0.30mm	なし
🔲 中圧蒸気(往)	SM	鋼管(黒)+溶接	——————————————————————————————————————	0.30mm	なし
💼 低圧蒸気(往)	S	綱管(黒)+溶接	実線	0.30mm	なし
🔲 高圧蒸気(還)	SHR	綱管(黒)+溶接	実線	0.30mm	なし
- 中圧茨気(濃)	SMR	綱谷(里)+ 溶壊	重線	0.30mm	かし.

[用途の設定]ダイアログを[OK]で閉じます。図面に設定が反映されます。

●補足説明

[用途の設定]は図面ごとの設定です。

新規図面でもこの設定を使用したい場合は、[用途の設定]の[設定の読み込み・保存]で[「図面の初期値」に保存する] を選択して保存します。

