Q 外部参照の 2D データが表示されない

A1 ビュー名を合わせます

A2 2D データを「平面ビュー共通」に変更します

A3 [外部参照の設定]の[読み込み設定]から参照するビューを 指定します

「ビュー専用」の 2D データは指定した名前のビューにのみ表示されます。 外部参照の 2D データが「ビュー専用」の場合は、参照元と参照先のビュー名を合わせるか、 [外部参照の設定]の[読み 込み設定]にて表現を参照するビューを指定します。 また、参照先図面の 2D データを「平面ビュー共通」にすると、ビュー名に関わらずすべての平面ビューに表示されます。

- ▼A1 ビュー名を合わせます
- ビュー名横の[▼]より[プロパティ]をクリックします。



[ビュー]-[名前]をクリックし、参照元、参照先のビュー名を合わせます。

ビュー名を変更すると、図面上にあるビュー専用要素を、変更したビュー名のビュー専用要素に変更するか確認 するダイアログが表示されるので、「これらの要素を「〇〇」ビュー専用に変更する」を選択し、[OK]をクリックしま す。

参照先図面のビュー名を変更した場合は、図面を上書き保存します。

| Ξ | 共通 | | |
|---|---------|----------|--------|
| | 名称 | 平面図 1/50 | |
| | 注釈 | | |
| Ξ | 表示 | | |
| | グリッド | 非表示 | i i |
| | ピッチスケール | 実寸サイズ | |
| | ピッチ | 1000 mm | |
| | 原点 | 0,0,0 | |
| | 707 | 表示 | |
| | 原点 | 非表示 | |
| Ξ | E1- | | |
| | 名前 | 平面詳細図 | \sim |
| | 縮尺 | 1750 | |
| | 視点 | 平面 | |
| | 方位角 | 0 * | |
| | 仰角 | 0 * | |
| | 回転角 | 0 * | |
| | 中心座標 | 0.0.0 | |
| | 基準面 | XY面 | |
| | 参照ビュー | なし | |
| | 固定 | しない | |
| | 背景 | 不透明 | |
| Ξ | 枠の印刷 | | |
| | 印刷 | しない | |
| Ξ | 配置 | | |
| | 基準位置 | 左下 | |
| | Х | 20 mm | |
| | V | 60 mm | |
| | т | 00 1111 | |

| ビュー名の変更 | × |
|--|---|
| 🧘 ビュー専用の要素が存在します。 | |
| これらの要素を「平面詳細図」ビュー専用に変更する ※ 同名のビューでも表示されるようになります。 これらの要素をそのままにしておく ※ 変更後は表示されなくなります。 | |
| ビューの確認 OK キャンセル | |

2 で参照先図面のビュー名を変更した場合は、[ホーム]タブ-[外部参照の設定]でビュー名を変更した参照先図 面を選択して、[更新]をクリックします。

| 参照 名前 | ΙÚ | パス | 保存パス | 色 原点 | 設定 フロア | 参照状態 |
|-------|---|--------|------|-------|--------|-------------------|
| 🗹 グル | ーブ未設定 | | | | | |
| | 躯体図reb | … C¥図面 | 絶対 🔽 | 0.0.0 | ▶ 設定 | 参照中 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| すべて選択 | すべて解除 | 更新、 | | | | 図面の取り込み 👩 |
| すべて選択 | すべて解除 3000000000000000000000000000000000000 | 更新 | | | | 図面の取り込み 🥥 取り込み |

▼A2 2D データを「平面ビュー共通」に変更します

1 参照先図面を開きます。2D データを選択し、プロパティを表示します。図面上でビュー専用の要素のみを選択す る方法は、FAQ「ビュー専用要素を図面上で確認したい」をご覧下さい。



2 [共通]-[ビュー共通/専用]で「平面ビュー共通」に変更し、図面を上書き保存します。

| すべて (455) | | \sim | |
|-----------|--------------|--------|----|
| □ 共通 | | | |
| 名称 | | | Н |
| 注釈 | | | 3 |
| レイヤー区分 | | | Ľ |
| レイヤーグループ | | | × |
| レイヤー | | | -6 |
| ペーパー/モデル | モデル | | |
| ビュー共通/専用 | ビュー専用(平面図) | \sim | |
| □ テザイン | ビュー共通 | | E |
| 色 | 平面ビュー共通 | N | |
| 太さ | ビュー専用(正面図) | .0 | E |
| 線種 | ビュー専用(平面詳細図) | | |
| CG色 | ビュー専用(平面図) | | |
| □ フロアと高さ | ビュー専用(平面全体図) | | |
| 基準フロア | ビュー専用(右面図) | | |
| 高さ | ビュー専用(右前面図) | | |
| □ 系統管理 | | | |
| | | | |

3

[ホーム]タブ-[外部参照の設定]をクリックし、2 で編集を行った図面を選択し[更新]をクリックします。

| 外部参照の設定 | | | | | | × |
|----------------------------------|-------|--------|---------|------|----------|-------|
| 参照名前 | パス | 保存パス 色 | 原点 | 設定 | 707 参照状態 | |
| ✓ グループ未設定 ✓ 躯体図reb | | 絶対 🔽 🗾 | ✔ 0,0,0 | ▶ 設定 | 参照中 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| すべて選択 すべて解除 👔 👢 | 更新 | | | | 図面の取り込 | ኔው 🕡 |
| グループの追加 参照図面の追加 | 複写 削除 | | | | 取り込み | 解除 |
| | | | | | OK | キャンセル |

- 全ての平面ビューに外部参照の 2D データが表示されます。
- 4 [表示]タブー[レイヤー一覧]をクリックし、必要に応じてレイアウト、ビューごとに外部参照のレイヤーの表示/非表示を設定します。

| ● 全体 白ーロ レイアウトグループ1 白ーロ 平面図 | 汎用 建築 登備 グループ 外部参照 空調 衛生 電気 ◎ グループ -覧 ∨ | □□ サムネイル □ 要素のないレイヤー(お |
|---|--|---------------------------|
| | 💥 🚜 🥃 🖽 🗖 | □ 要素のないフロアは表 |
| ● | 表示 検索 印刷 塗り 外部参照ファイル名 | |
| | ズ ぶ 、 | |
| | 🔰 🐱 🚽 😱 💩 躯体図reb | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 間易制御礼区分り | | |
| 🥐 24 🛩 🕞 汎用 | | |
| 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 👞 レイヤーの作成 💢 削除 👻 | 選択したレイヤーを画面上で要素選択 |
| 🔿 🖓 🚙 🖕 🛛 ーガス | | |
| 🔿 22 🛷 🌄 🗧 ーガス 🤭 22 🛷 🌄 電気 | グループの編集 設定 ▼ | |

▼A3 [外部参照の設定]の[読み込み設定]から参照するビューを指定します

2D データを表示したい参照先のファイルを選択し、[設定]をクリックします。

| 32.86 | 名前 | パス | 保存パス色リ | 原点 | 設定 フロ | ロア 参照状態 |
|--------------|-------------|------------|----------|--------|-------|------------------------|
| \checkmark | グループ未設定 | | | | | |
| \checkmark | 躯体図reb | C:¥図面 | 絶対 🔽 🖊 0 | .0.0 💊 | 設定 | OK後に参照を更新します |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| व्यूट) | 壁沢 すべて解除 調道 | 更新 | | | | හාසිංගමහා වැටින 😡 |
| すべてう | |) 更新 対策 | | | | 図画面の東空う込み @ 東空うえみ @ |

[指定したビューの表現を参照する]を選択し、[ビュー名]で該当のビューを選択します。 2

選択後、[OK]をクリックします。

※[ビューの参照]の機能は、Rebro2020以降で作図された図面を外部参照する場合に使用できます。

| 記のないかられた | | × |
|---------------------------------------|---|--------------|
| ビューの参照 | | |
| ○ 同名のビュー/基準 | の表現を参照する | 0 |
| ビュー専用要素、単純 | 線/複線、記号のオフセット、断面記号の3 | 表示/非表示 |
| ◎ 指定したビューの表 | 現を参照する | |
| ビュー名 平面調 | 洋細図 1/50 [平面] 🗸 | |
| ドコー専用要素、単純 | 線/複線、記号のオフセット、断面記号の3 | 表示/非表示 |
| しいづ・選択再去の) | | KUN 913011 |
| | | |
| | 切歩記 ちの衣木/PF衣木 | |
| スピーカーの範囲の家 | を示い非表示、スプリンクラーの放水円の表 | ध्रा/मन्द्रग |
| 要素の基準フロアの | D変更 | |
| 元の707 | 変更後のフロア | |
| | | |
| 1FL | \checkmark \rightarrow 1FL \checkmark | |
| 1FL フロア一覧 | \checkmark \rightarrow 1FL \checkmark | |
| 1FL フロア一覧 レイヤー | \checkmark \rightarrow 1FL \checkmark | |
| 1FL フロア一覧 レイヤー □ 非表示レイヤーの弱 | ● 1FL ● 1 | |
| 1FL フロア一覧 - レイヤー □ 非表示レイヤーの引 | → 1FL | |
| 1FL フロア一覧 レイヤー □ 非表示レイヤーの引 | → 1FL 要素を読み込まない OK _{IN} | キャンセル |

[OK]をクリックします。 3

| | 照り記足 | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------------------|--------|---------|--------|-----------------------|
| 参照 | 名前 | パス | 保存パス色 | 原点 | 設定 フロア | 参照状態 |
| \checkmark | グループ未設定 | | | | | |
| \checkmark | 躯体図reb | C:¥図面 | 絶対 🔽 🗾 | ✔ 0,0,0 | ✓ 設定 | OK後に参照を更新します |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| すべて | 選択 すべて解除 | 1 ↓ 更新 | | | | 图面の取り込み @ |
| すべて グルー | 選択 すべて解除 ブの追加 参照図面の | 1 〕 更新 3850 祥写 前版余 | | | | 図面の取り込み @ 取り込み 第20 |