Q シンボルから配線が引き出せない(接続点がない)

A [単線記号用接続口]を付けて記号の登録をします

シンボルに接続口を設定して登録をすると、シンボルからルート作図のハンドル(黄)で配線を引き出したり、配線をシンボ ルに接続することができます。



3 シンボルを登録します。登録の手順は FAQ「<u>電気シンボルを登録したい</u>」をご確認ください。

既に登録されているシンボルに接続口を追加する場合は、シンボルを選択し、右クリックのコンテキストメニューから[編集]をクリックします。

照明器具 🔳 🏝 🔻 再配	□ / V □LW	
照明器具記号の配置		
 ○ システム記号 ● ユーザー記号 ━ ユーザー記号 		
œ 2- 7 -22₹	● し ● し <p< td=""><td></td></p<>	

4 [単線記号の編集]ダイアログで[削除]をクリックし、再度[登録]をクリックします。シンボルと単線記号用接続口を 選択し、[OK]をクリックして登録をします。



●補足説明

記号の有意点で配線を接続すると、記号と配線がリンクされ、配線との接続が維持されます。



配置済みのシンボルを置き換える場合は、シンボルを選択し、右クリックのコンテキストメニューから[単線記号の変更] で再登録したシンボルを選択します。

