Q レイヤーの状態を保ったまま、外部参照図面を差し替えたい

A [外部参照の設定]で[...]をクリックして変更します

外部参照図面を差し替える場合、[外部参照の設定]でファイル名を選択したときにファイル名欄の[...]をクリックして変 更するとレイヤー状態を保ったまま参照図面の変更が可能です。

人 駅	📙 最近使った図面 🔻 📕 読み込み 🛛 🔻	上書さ1#14 ⇒ 名前を付けて保存 ▼	🤝 다니네 🎸 連続印刷	● 貼り付け ● 画像ファイ	ルの貼り付け	に + キャプチャ	Lead 120 (14) Le	□パティの記入	アキア参照の設定 ア	設定
	猒	保存	白刷	=	ピー・貼り付	t	x	枠	外部参照	
部参問	の設定								てフ	
HP S7 7	NV BAAL									
参照	名前	パス		保存パス	色	原点	設定	707	参照状態	
\checkmark	グループ未設定									
\checkmark	210705スリーブreb	C:¥外部者	આ	絶対		0.0.0	目分気	Ē	参照中	
\checkmark	210705衛生reb	C:¥外部者	આ	絶対		0.0.0	目分気	È	参照中	
\checkmark	210705空調reb	C¥外部看	આ	絶対 🖌	\square	0.0.0	✓ 設知	È	参照中	
\checkmark	210705建築図.dwg	C:¥外部考	આ	絶対		0.0.0	目分気	Ē	参照中	
\checkmark	210705建築図reb	C:¥外部者	આ	絶対		0.0.0	言分気	Ē	参照中	

2

[参照ファイルの変更]ダイアログで変更後の図面を選択し、[開く]をクリックします。 [外部参照の設定]を[OK]で閉じると参照図面を更新します。

参照ファイルの変更						×
← → ~ ↑ □ >	PC	» Windows (C:) ⇒ 外部参照		▶ ひ 2 外	部参照の検索	
整理 ▼ 新しいフォル	レダー					. ?
len OneDrive	^	名前	種類	サイズ		
DC		🖭 210705スリーブ.reb	Rebro 図面	2,884 KB		
		🅙 210705衛生.reb	Rebro 図面	6,075 KB		
3D オフジェクト		🅙 210705空調.reb	Rebro 図面	5,379 KB		
🖊 ダウンロード		🅙 210705建築図.reb	Rebro 図面	2,978 KB		
📃 デスクトップ		🅙 210712空調.reb	Rebro 図面	5,516 KB		
🏥 ドキュメント		🅙 総合図.reb	Rebro 図面	2,769 KB		
📰 ピクチャ						
📕 ビデオ						
5ユージック	~					
7	アイルキ	名(<u>N</u>): 210712空調.reb		~ 図面ファ⁄	イル (*.reb)	\sim
				開く		キャンセル

3 [表示]タブ-[レイヤー一覧]で外部参照図面のレイヤー状態を確認すると、変更前と同じ名前のレイヤーの状態が 維持されます。

/h		-	- ×	1.46		_	-
11				P17			
9 全体 1	汎用 建築 設備 ● クループ	外部步艇	💷 サムネイル表示 📼	 金伸 二、四面 	汎用 建築 該領 スクルー	7 外部参照	💷 サムネイルオ
8- C 245	空調 衛生 電気	210705空詞rob (グループ未. ~	□ 要素のないレイヤーは表示しない		空調 衛生 電気	210712空詞rob (グループ未.) /	□ 要素のないレイヤーは表
	🧖 🚜 🚽 🐍 🖽 🗖		□ 要常のないフロアは表示しない		🧖 🖓 🚽 💦 🖽 🗖		□ 要素のないフロアは表示
○ □ 第王記書図	表示 検索 印刷 塗り レイヤー名	区分	用途 材料 ^	□ □ ○ 第三部第三日	表示 検索 印刷 塗り レイヤー名	区分	用途 材料
 ロ スリープ図 	🦝 🖧 🛷 🏣 🖻 🥌 汎用			10-12-7回	🦔 🤴 🧉 🔓 🖻 🥶 汎用		
	🦝 🎜 🧉 🎧 🗉 🍯 読備-電気				🦝 🚜 🧉 🍃 🖽 🍯 読備-電気		
	🗃 25 🚽 🕞 🖪 🕑 致情·秘督得且				🦝 🎝 🚽 🕞 🖬 🍯 読備-税籍器具		
	🦉 25 🚽 🕞 🖻 🙂 建辉			N	🥦 25。 🛷 " 🕞 😁 🧏 🏛		
	₩ 23 ₩ 16 E # 23R				🥐 26 🛷 16 🖻 🐨 1214		
	2 26 26 29 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	353H - BC/B.	HOR HORE	- \	🙀 66 🐗 📪 2492	328A - BC 8.	2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
	66 6 FL2X5280	9239 - BCH-	HUXER MELEN			2239-1028-	FUXERU ME(E)+
		9200 - 924 1900 - 851	ASK #40501			900 201	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		12204 - 929 F	97%, 948957F	_ /		12200 - 522F	20180-0713
		241-201	INS. HUSSINGED			모래 = 9.01	19年 共振がり代
				V	● ● ● ● ● ■ 1975 ● 11 → 0 ● ● ●	328H - 9-9 F	1075 9940252PG
		注用		· ·	2 2 4 B MATE		
8鳥刺御区分)	🐱 4 🖌 🕞 1980 - Bm	洗用		信息利御区 分)		洗用	
<i>梁 23. 🛶</i> 💷 汎用	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	汎用		a? 22 🛶 🔔 汎用	😼 🗸 🚽 🕵 1980-18m	汎用	
a? 27. 🚽 🐍 1995	an 25 🚽 📪 核核基礎	汎用		an 23 🚽 🍾 1844	3 0 4 届 指述報問	汎用	
🛷 2일 🚽 🕞 空調 - 配管	an 25 🛷 📪 消火器具	汎用		🥐 25 🛷 🛼 空間 - 配管	🗃 🖧 🚙 🐂 杨裕圣姓	汎用	
38 82 - 801	🚙 🥎 🧉 " 🙀 空調機器	汎用	2	33 - 30 + 30 + 30 +	38 44 编 清火器具	汎用	
○ 06 m → 和王 - 石田の水	<				<		
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	■レイヤーの作成 米利時 ▼	湿沢し	たレイヤーを画面上で要素選択する	20 12 - 112	■1/11/10/1653 × 利用市 ▼	選択	したレイヤーを画面上で要素選択す
御 花 山 国 電気	グループの編集 設定 マ			御 仏 山 国家	グループの編集 設定 マ		

●補足説明

レイヤー状態を保ったまま参照ファイルを変更できるのは「レイヤー名が同じ」場合です。

下記の場合は別レイヤーと判断され、レイヤー状態は保たれません。

・新規でレイヤーを作成した場合(外部参照元図面にてファイル単位、外部参照グループ単位または、レイヤーグルー プ単位でレイヤーを非表示にしている場合、外部参照図面で新たにレイヤーを追加し、更新をすると外部参照元では 追加したレイヤーも非表示になります。)

・レイヤー名を変更した場合

・レイヤーについているファイル名が変わった場合



外部看	参照の設定							×
参照	3 名前	パス	保存パス	色	原点	設定	קסכ	参照状態
	グループ未設定							
	210705スリーブ <i>re</i> b	C:¥外部参照	絶対		0.0.0	設定		参照中
	210705衛生 reb	C:¥外部参照	絶対		0.0.0	設定		参照中
	210705空調reb	C¥外部参照	絶対		0.0.0	設定		参照中
	210705建築図.dwg	C¥外部参照	絶対		0.0.0	設定		参照中
	210705建築図reb			+ 18 A		設定		参照中
		[参照図面の追加] 名が同じでも別レイ・	で垣加し、ヤーと判	に場合、 断します	νην- t.			
すべ	て選択 すべて解除 👔 🔟	更新					-[図面の取り込み 🕜
グル	ーブの追加参照図面の追加	複写 削除						取り込み 解除
	,							OK キャンセル

・[外部参照の設定]の[参照図面の追加]でファイルを追加した場合

●補足説明

変更後のファイルを元のファイル名と同じ名前、同じ場所に保存しても同名のレイヤー状態を保つことができます。参照 先は[外部参照の設定]の[パス]で確認ができます。



参照	名前	パス	保存パス色原点
	ジルーン木設定 躯体図reb	C¥外部参照	絶対 🔽 🔽 🗸 0.0.0

上記で差し替えた外部参照図面を参照元で更新する場合は、外部参照先の要素を選択後コンテキストメニューより [参照先図面を更新する]をクリック、または[外部参照の設定]で[更新]を行います。また、参照元の図面を開き直すと 自動更新されます。

外部参照の詳細はテクニカルガイド「<u>外部参照</u>」をご覧ください。