Q 外部参照先図面の内容を一部変更したい

A 編集したい要素を選択し、外部参照図面を開きます

レブロ図面の外部参照図面の内容を変更したい場合、参照元で編集したい要素を選択して外部参照図面を開き、編 集、更新することができます。



 \mathbf{X}

受付 FL ±0 [D

すべて選択 すべて解除

ģ

車務室 FL ±0 CHr 2700 3 [表示]タブ-[図面の切り替え]などで参照元図面に切り替え、コンテキストメニューから[参照先図面を更新する]を クリックして更新します。(参照元図面で要素が選択されていない場合は、編集した外部参照図面の要素を選択 し、コンテキストメニューを開きます。)



●補足説明

外部参照図面の更新は、[ホーム]タブ-[外部参照の設定]で編集した図面を選択し、[更新]をクリックしても行うことが できます。

200 - C IPI	パス	保存パス 色	原点	設定	フロア 参照状態	Ŕ
] グループ未設定						
] ダクト6reb	(同じフォルダ)	相対 🔽 🖊	✔ 0.0.0	✓ 設定	参照中	
	編集した図面	を選択				
で避け、すべて部隊会、「正正」	F#KN				图面の取り込み 🔊)
					図面の取り込み 🥑 取り込み) 角弨6余
て、選択 すべて解除 夏夏夏 レーブの追加 参照図面の追加 神	王新│ ↓ 夏 <i>二</i> 月期余				図面の取り込み 🥥 取り込み) 角郓余
べて凝択 すべて解除 更	更新人				図面の取り込み ②)

また、外部参照元の図面を開き直すと、外部参照図面は自動更新されます。

●補足説明

コンテキストメニューに[参照先図面を開く][参照先図面を更新する]が表示される参照先の図面はレブロ図面(*.reb)のみです。DWG/DXF/JWW 図面は表示されません。

レブロ図面を参照しているが、[参照先図面を開く]がコンテキストメニューに表示されない場合や、[ホーム]タブ-[外部 参照の設定]を開き、参照状態が「現在の図面に取り込み済み」になっている場合は、[図面の取り込み]が行われてい ます。取り込み図面は編集できません。

取り込んでいる図面を編集したい場合は、[外部参照の設定]で、[解除]をクリックして図面の取り込みを解除し、参照先 図面の保存フォルダを指定します。

作品参照の設定					*	
参照 名前	パス	保存パス	色 原点	設定 フロア	参照状態	
☑ グループ未設定						
ダクト6reb			0.0.0	✓ 設定	現在の図面に取り込み済み	
					「現在の図面に取り	し込み済み」
					になっている図面を	を選択
 すべて躍択 すべて解除 ↓ 更新 グループの追加 参照図面の追加 複写 	肖耶余				図面の取り込み @ 取り込み 解除	
					OK キャンセル	
こ図面に取り込んだ外部	参照図面が解	除され、外部参	照した図面	を編集できるよう	うになります。	

[図面の取り込み]についての詳細は、テクニカルガイド「<u>外部参照</u>」をご参照ください。