Q 配線の隠線記号や隠線間隔を変更したい

A [配線記号の設定]で変更します

[電気]タブ-[配線記号の設定]を開きます。

電気	機器器具	スリーフ・インサート	建築	ツール	加工	表示	アドイン								施工	•
		▶ ■ 盤のタイプ 🔍	•	/ 🚽 ካ	ーブルダク	ኑ 🚄	ケーブル	A	♦ 結合	🞬 サイズ記入	•	範囲の省略	•	DWG	🛧 条数記号の設定	-
		<table-cell-rows> 盤の管理範囲</table-cell-rows>		י 🚽 א	ースウェイ	/*	電線管	Ħ	■■分割 ▼	🛚 🏫 高さ変更	•	칠 向きの反転			=== 敷設方法の設定	
配線管理	整の管理	📩 点滅区分 🛛 🔻	・ ラック	💌 🚅 /S	スダクト	6	竪管 ▼	部材	■ トリミング	📈 伯斛斗	•	🚅 属性コピー		電気図面に変換	日 配線記号の設定	3
	管理				- P	E				ルート編	隼			取り込み	設定	р. —

[その他]タブ-[隠線記号]で、記号や隠線の間隔を変更できます。[OK]をクリックすると、設定が反映されます。



●補足説明

1

[隠線記号]-[照明器具と配線の間隔]で、配線が照明器具で隠線される場合の隠線間隔(用紙サイズ)を指定できます。



●補足説明 配線の[自動隠線]のオン/	゚オフは、[電気]タブの[自動隠線]をクリックして切り替えます。					
🅙 ホーム 図形 配管 ダクト	・ 電気 機器器具 スリーフ・インサート 建築 ツール 加					
	● ●					
	☆ 条数記号 1 回路番号の設定 ▼ 15m 長さ記入 ▼					
自動隠線の設定についての詳細は、FAQ「 <u>配線の自動隠線で隠線する向きを変更したい</u> 」をご参照ください。						