

レブロ テクニカルガイド

盤の管理・盤図の出力

更新日:2022/7/22 Rebro2022对応

1.盤の管理

[盤の管理]コマンドでは、盤と盤を幹線で接続し、盤の親子関係をツリー構造で作成します。分電盤につなが る照明器具などの情報を回路番号を基に入力し、盤ごとの管理をすることができます。

また、[盤の管理]で作成した内容を[盤の管理]-[データリンクの設定を出力]または、[データリンク]コマンド を使用して、盤の種類ごとに盤図として図面に貼り付けすることができます。貼り付けた表は、[盤の管理]と 連動します。



配電盤の設定

配電盤に分電盤を幹線で接続します。

サンプル図面「サンプル事務所(盤の管理).reb」を開きます。ここでは、[盤の管理]を使用し、図面に配置していない仮想の配電盤を設定します。サンプル図面に配置された器具は、回路番号が設定してあります。

仮想の配電盤を追加

1 [電気]タブ-[盤の管理]をクリックします。





● 補足説明

盤の分類

盤には「盤の分類」を設定します。

図面上に盤を配置する時、もしくは、[盤の管理]の[盤の追加]で盤を追加する時に設定します。

▶ 配電盤・	分電盤記号の配置										
(4mm)	● 連続配置	▼ 添字①	▼ 🔒	לםכ	3FL	\sim	分類	電灯分電盤 🗸 🗸 🗸		盤の追加	×
0	□ 延長線上(2配置	□ 均等割り付け		高さ	1300 mm		盤名称	3L-1 🗸		-	
リセット								□ 盤名称の仮表示		盤の分類	
		配置方法			קםכ			盤名称	🚪 盤の追加 🚽 幹線	の配電盤	~
									編集務勤	削 盤名称	
1FL+1300									💌 盤のタイプ 🕼 元(配電盤No.1	
											OK キャンセル

分類はあらかじめ[盤の管理]ダイアログで追加、編集することができます。



盤のタイプ

「盤の分類」ごとに「盤のタイプ」を設定します。

タイプは、[盤の管理]ダイアログの[盤のタイプ]もしくは、[電気]タブ-[盤のタイプ]で追加、編集するこ とができます。

	電気 機器器具	スリーブ・インサート 建築 ツール 加工 表示 ア	ドイン	
・・ ・ ・	ユーザー 記号 再配置	✓ 記線 → 器具接続 → 立上り/引下げ →	→面配線注記表 ● 田器具凡例表 ■ 照度計算書	
 をのタイプ しみ 元に戻す やり直し 		配線(2D)	ሀスト	管理

[盤のタイプ]ダイアログでタイプごとに盤の情報として必要な項目を設定します。設定した項目が、[盤の管理]ダイアログで盤ごとに表示される項目です。(p.3 3 図参照)

※各盤のタイプには必ず「幹線番号」または、「回路番号」のどちらかの項目タイプを設定します。

「幹線番号」を選択した場合は、「負荷名称」も選択する必要があります。

	盤のタイプ		×		
	盤のタイプ				
	配電盤		追加 🚽		
	項目			\sim	「追加]をクリックレ。新たにタイプを追加します
	タイトル表示名	項目タイプ	追加		
	変圧器番号	自由文字列	肖耶余		[▼]から既存のタイプ名の変更や並び替えが行えま
	幹線番号	幹線番号	Î		đ
	相	相	I.		<i>9</i> °
	電圧	電圧[V]	~		×
	ELCB/MCCB	自由文字列	_		
	Р	自由文字列	_		
	AF	自由文字列	_		~ 追加 ▼
	AT	自由文字列	_		変更した
	二次側配線	自由文字列	_		
	1100名称	<u>負荷</u> 名称	_		
	台数	台鼓	_		
	kVA	自何容量(kVAJ(合計)	_		月10床
	kW	負荷容量kW(合計)	-		
	備考	日田文字列	1		*
		国際の種類	And S. Inst.		
	該正 ▼	回路番号(添字)	キャンセル		
		機器番号			
任意でタイトル名を入力し	ます。	型番 自荷容量[\/4](今計)			
コートレナクなお「船の笠田」		負荷容量[W](合計)	貝目をi	選択し	,ます。
人力した名称か[盛の官理]	9170	負荷容量[kVA](個別)	(久佰日	1	(大けn 5 年間)
グで表示されます。		負荷容量[VA](個別)			「Clab.3参照)
		1月10谷重KWJ(1059) 負荷容量[W](個別)			
	リークターフ	記字した船のク	┘		
[設正]-[凶田の初期値	」に保仔9る」(ご設正しに盛のタ	1ノを例	明他	2/1休仔しにり、[凶囬の初期個]から読

み込む]で[ホーム]タブ-[設定]-[図面の初期値]タブ-[電気]-[盤のタイプ]から設定を読み込み反映すること ができます。

Ē	設定 🔨	ОК	
	「図面の初期値」から読み込む		_
	「図面の初期値」に保存する		

項目タイプ

項目タイプ	入力する値
自由文字列	任意の文字列を入力
幹線番号	手入力または、[盤の管理]で設定した幹線番号から No. 幹線No 相電圧 P 選択 1 2
回路の種類	[電気]タブ-[盤のタイプ]横の[▼]-[回路の種類]で設 定した記号から選択 ※設定済みの回路の種類を変更すると、図面上の器具 と配線の情報も変更することができます。
回路番号	手入力または、[盤の管理]-[行の挿入]横の[▼] -[図面から回路番号の取得]で図面上から回路番号を 自動計上 ※設定済みの回路番号を変更すると、図面上の器具と配線の情報も変更することがで きます。
回路番号(添字)	手入力または、プルダウンリストから選択 ※設定済みの添字を変更すると、図面上の器具と配線の情報も変更することができま す。
機器番号	図面上から自動計上(項目タイプに「回路番号」があり、未入力の場合) ※手入力で[盤の管理]ダイアログ上の表示用の機器番号に上書きできます。
負荷名称	 図面上から自動計上(項目タイプに「回路番号」があり、未入力の場合) または、[盤の管理]から盤の選択(項目タイプに「幹線番号」があり、 ^{食荷名称} 未入力の場合) ※手入力で[盤の管理]ダイアログ上の表示用の名称に上書きできます。
型番	図面上から自動計上(項目タイプに「回路番号」があり、未入力の場合) ※手入力で[盤の管理]ダイアログ上の表示用の名称に上書きできます。
電圧[V]	手入力(数値のみ)または、プルダウンリスト(「100」か「200」)から選択
相	プルダウンリスト(「単相」か「三相」)から選択
負荷容量(合計)	図面上から自動計上(盤名称、回路の種類、回路番号、添字が一致する機器がある時) ※手入力で[盤の管理]ダイアログ上の表示用の負荷容量に上書きできます。
負荷容量(個別)	図面上から自動計上(盤名称、回路の種類、回路番号、添字が一致する機器がある時) ※手入力した場合、図面上に配置した器具も変更します。
台数	図面上から自動計上(盤名称、回路の種類、回路番号、添字が一致する機器がある時)
[項目タイプ]の「負	遺荷容量(個別)」は、電気器具のプロパティ[電気器具]-[負荷容量]の値が自動計上され、

その値を基に項目タイプ「負荷容量(合計)」が計上されます。
電気器具のプロパティ[電気器具]-[負荷容量]の項目は、システム/ユー
ザー記号(配管/ダクト付属品は除く)、またはシステム/ユーザー部材で
拾い集計グループが「照明器具」「コンセント」「スイッチ」「電気器具」
のいずれかの場合に付加される情報です。



回路番号の反映

項目タイプ「回路番号」、「回路の種類」、「回路番号(添字)」もしくは、「負荷容量(個別)」の値を変更すると、 図面上に配置した該当の配線や器具にも変更した値を反映することができます。

[盤の管理]ダイアログを[OK]で閉じることで図面と[盤の管理]ダイアログ上の情報が更新されます。[回路番号の反映]をクリックすると、ダイアログを閉じることなく、[盤の管理]ダイアログ上の情報を更新することができます。

同じ名称の盤が複数あり、同じ回路番号の設定をしている時に、変更した盤以外の同じ名称の盤にも変更した値が反映されます。_____



配電盤に幹線を追加

- 1 [盤の一覧]タブの[新しい幹線]をクリックしま す。
- 2 [幹線の追加]ダイアログで幹線番号「K1-1」を 入力し、[OK]をクリックします。
- 3 同様に「K1-2」、「K2-1」、「K2-2」を追加しま す。







幹線に図面上の分電盤を接続

 [盤の一覧]タブでツリーから分電盤
 名称「3L-1」を選択し、[移動]をク リックします。

盤の管理				×
🗏 盤の一覧 📲 配電盤 📲 電灯分電盤 📲 動	力分電	盤 🔂		EEE LW 🙆
	No.	回路番号	自荷名称	삼数 ^
3P-1	1	101	蛍光灯 FHF32×2	
4L-1	2	102	蛍光灯 FHF32×2	
4P-1	3	103	蛍光灯 FHP32×4	
📜 4P-2	4	104	LED灯 ダウンライト	
⊡… 🚪 配電盤No.1	5	105	コンセント壁付(20)	
K1-1	6	106	コンセント壁付(2口),コンセント壁付(3口)	
K2-1	7	107	LED灯 ダウンライト	
K2-2	8	108	蛍光灯 Hf36×1(壁付)	
新しい幹線	9	109	LED灯 ダウンライト	
整の追加 一 幹線の追加 1	10 <	110	LED灯 ダウンライト	>
編集 移動 削除 田 日	行	の挿入 🔻	削除 ↓ 回路番号の)反映 🕜
▶ 盤のタイプ 🎝 元に戻す 🔂 やり直し	デー	タリンクの設定を出	ОК	キャンセル

2 [移動]ダイアログで幹線番号「K1-1」を選択し、[OK]をクリックします。

→選択した幹線番号の下に分電盤が移動します。



移動先を選択してください				
6.600V 6.80-1 41 42 4				
	-+			
	動力分雷盤 🖪			
0倍程 E 絵の一覧 配電盤 電灯分電盤 F 絵の一覧 配電盤 電灯分電盤 F 絵のDV] 動力分電盤 🌄]	合計 5.555 kVA、5.	555 kW (
0音理 〒 塗0-覧 ● 配電絵 ● 電灯分電盤 ● ● 6.600V ● 8.9-1	動力分電盤 ●	自荷名称	合計 5.555 kVA、5.	555 kW (台数,
0倍程 三 塗の一覧 ■ 配電盤 ■ 電灯分電盤 ■ 6,600V ● 6,600V ● 1,-1	動力分電盤 長 101	負荷名称 蛍光灯 FHF82×2	合計 5.555 kVA、5.	555 kW (台数,
0倍理 ■ 盆の一覧 ■ 記電盤 ■ 電灯分電盤 ■ 6000V ■ 89-1 ↓ 1-1 ■ 1-2 ■ 1-2	動力分電盤 ■ No. 回路番号 1 101 2 102	角荷名称 蛍光灯 FHF92×2 蛍光灯 FHF92×2	습計 5.555 kVA, 5.	555 kW (台数,
0 音理 ■ 盤の一覧 ■ 配電盤 ■ 電灯分電盤 ■ ● 6.600V ■ 3P-1 ■ 4t-2 4t-2 ■ 4t-2 ■ 4t-2	 動力分電器 No. 回路番号 1 101 2 102 3 103 	負荷名称 重光灯FHF92×2 重光灯FHF92×2 電光灯FHP92×4	승 計 5.555 kVA, 5.	555 kW (台数,
0倍程	 動力分電盤 No. 回路番号 1 101 2 102 3 103 4 104 	算荷名称 進光灯 FHF82×2 蛍光灯 FHF82×2 蛍光灯 FHF82×4 LED灯 ダウンライト	合計 5.555 kVA、5.	555 kW (台影,
0倍理 ■ 盤0-覧 ■ 記電盤 ■ 電灯分電盤 ■ 6000V ■ 89-1 4-1 4-1 ■ 1-2 ■ 記電盤No.1 ■ 記電盤No.1	 動力分電盤 No. 回路番号 1 101 2 102 3 103 4 104 5 105 	貴荷名称 歯光灯 FHF32×2 電光灯 FHF32×2 電光灯 FHF32×2 この灯 パウンライト コンセント聞(2(口))	合計 5.555 kVA、5.	555 kW (合数
0 音理 ■ 盤の一覧 ● 配電盤 ● 電灯分電盤 ■ ● 6.6800V ■ 39-1 ■ 41-1 ■ 41-2 ■ 41-2 ■ 配電盤No.1 ■ 配電盤No.1 ■ 配電盤No.1 ■ 配電盤No.1	 動力分電盤 No. 回路番号 1 101 2 102 3 103 4 104 5 106 6 106 		合計 5.555 kVA、5. 	555 kW (台数,
0 音理 ■ 盤の一覧 ■ 配電盤 ■ 電灯分電盤 ■ ● 6.600V ■ 3 P-1 ■ 4 4-1 ■ 4 4-2 ↓ 4-2 ■ 10 2 10 ■ 配電盤No.1 ■ K1-1 ■ K1-1 ■ K1-1 ■ K2-1	 動力分電数 No. 回路書号 1 101 2 102 3 103 4 104 5 105 6 106 7 107 		合計 5,555 kVA, 5. 2、卜號付(3〇)	555 kW (合数,
0倍理 ■ 盤0一覧 ■ 記電盤 ■ 電灯分電盤 ■ ● 6600V ■ 39-1 ↓ (-1) ↓ (-1	 動力分電数 No. 回路等号 101 2102 3103 4104 5105 6105 6105 7107 8108 		合計 5.555 kVA, 5. 22 사號 付(3口)	555 kW (台鼓,
0 音理 ■ 盤の一覧 ■ 配電盤 ■ 電灯分電盤 ■ ■ 6.6600V ■ 39-1 ■ 41-1 ■ 41-2 ■ 19-3 ■ 配電盤No.1 ■ 配電盤No.1 ■ 配電盤No.1 ■ 19-3 ■ 配電盤No.1 ■ 19-3 ■ 2-2 ■ 19-3 ■ 19-3	 動力分電数 No. 回路書号 1 01 2 102 3 103 4 104 5 105 6 106 7 107 8 108 9 109 		合計 5.555 kVA、5. 22,卜聲付(3口)	555 kW (台鼓 /
0 音理 ■ 盤の一覧 ● 配電盤 ● 電灯分電盤 ● ● 6.600V ■ 3 P-1 ■ 44-1 ■ 44-2 ■ 14-2 ■	 動力分電数 No. 回路書号 1 102 2 102 3 103 4 104 5 105 6 106 7 107 8 108 9 109 10 110 		合計 5.555 kVA, 5. 25 사업 付(3日)	555 kW (合数 ———————————————————————————————————
● 5000V ● 500V ● 500V ● 500V ● 500V ● 500V ● 500V ● 500V ● 500V	 動力分電数 No. 回路等号 101 2102 3103 4104 104 404 105 6105 6105 6105 7107 8108 9109 101111 	負荷名称 描述灯 FHF32×2 描述灯 FHF32×2 電光灯 FHF32×2 電光灯 FHF32×4 モングークト ロンセント盤付(2口) コンセント 国大(2口) コンセント コンセント コンセント コンロント コンセント コンロント	合計 5.555 kVA, 5. 22 사號 付(3口)	555 kW () 台部 /

3 同様に各分電盤を移動します。

「3P-1」: 幹線番号「K1-2」

「4L-1」、「4L-2」: 幹線番号「K2-1」

「4P-1」、「4P-2」: 幹線番号「K2-2」



幹線に材料を設定

1 [盤の一覧]タブで「配電盤No.1」 をクリックしま

す。

→幹線番号ごとの負荷容量の合計を確認できます。

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	No.	章弁線No	相電圧	Р	AF	AT	二次側配線	負荷名称	kVA	k₩	備考
	1	🛹 K1-1 💦 😹							(5.555)	(5.555)	
K1−2	2							📜 3L-1	5.555	5.555	
3P-1	3	🛹 K 1-2							(2.816)	(2.816)	
E	4							📜 3P-1	2.816	2.816	
4L-1	5	🛹 K2-1							(5.589)	(5.589)	
K2-2	6							📜 4L-1	2.584	2.584	
📜 4P-1	7							📜 4L-2	3.005	3.005	
4P-2	8	🛹 К2-2							(2.816)	(2.816)	
↓ 新しい単辞録	9							📃 4P-1	1.545	1.545	
	10							📜 4P-2	1.271	1.271	

2 [二次側配線]欄に材料を入力します。 該当のセルをクリックし、手入力します。

備考	k₩	kVA	負荷名称	一、欠個問己總	AT	AF	Р	相電圧	庫弁線 No	No.
	(5.555)	(5.555)		CVT22					🛹 K 1-1	1
	5.555	5.555	📜 3L-1	CVT14 🗸 🗸	2					2
	(2.816)	(2.816)		<u> </u>	T				🛹 К 1-2	3
	2.816	2.816	📜 3P-1							4
	(5.589)	(5.589)							🛹 K2-1	5
	2.584	2.584	📜 4L-1							6
	3.005	3.005	📜 4L-2							7
	(2.816)	(2.816)							🛹 К2-2	8
	1.545	1.545	📜 4P-1							9
	1.271	1.271	📜 4P-2							10

合計 16.776 kVA、16.776 kW 🕝

3 行を追加する場合は、[行の挿入]をクリックし、
 追加したい行数を指定します。
 →選択している行の上に指定した行数分の空行
 が追加されます。





帳票としての空行も追加することが可能です。

DOV		±^60 x1	+0.000	0	45	AT		8 # 0 #r		1111	741
田C電温 No.1 → K1-1	No.	₽Ŧ碌No	相電圧	P	AF	AI	二次側配線	貝何名称	KVA (CCCC)	k₩ (F FFF)	1厘汽
		- KIEL 🕾	19/300210/1050	二作日	100	00	0122	a a 1	(0.000)	(0000)	
1-2							OVI14	E 91-1	0.000	0.000	
1	4	🛹 K 1-2	1 @ 3W210/105V	二相	100	50	GVT22		(2.816)	(2.816)	
	5						CVT14	🖳 3P-1	2.816	2.816	
	6										
	7	🛹 K2-1	1¢3W210/105V	三相	100	50	CVT22		(5.589)	(5.589)	
	8						CVT14	📙 4L-1	2.584	2.584	
	9						CVT22		(3.005)	(3.005)	
	10						CVT14	📜 4L-2	8.005	3.005	
	11										
	12	→ K2-2	1¢3W210∕105V	三相	100	50	CVT22	_	(2.816)	(2.816)	
	13				_		CVT14	📜 4P-1	1.545	1.545	
	14						CVT22	_	(1.271)	(1.271)	
	15						CVT14	2 4P-2	1.271	1.271	

分電盤を分ける

動力分電盤に設定している一部の回路を別の盤に移動します。ここでは、図面上にない仮想の分電盤を作成し、 移動します。



<u>釜の管理</u> ×												
🗏 盤の一覧 📲 配電盤 🚪 電灯分電盤 📲 創	内分電盤 🚦											
									合計	0 kVA、0 k₩	0	
□	No. 回路番号	負荷名称	Р	AF	AT	電圧	kVA	k₩	備考			
<u></u>												
B K1−2 ■ 3P-1												
E												
4L-2												
4P-1												
 ・ 幹線の追加 ・ 幹線の追加 ・ ・ ・												
編集 移動 削除 田 日	行の挿入 🔻	削除 ↓							回路	番号の反映		
💌 盤のタイプ 🛃 元に戻す 😒 物直し	データリンクの設定を	出力							OK	キャンセ	2014	

回路の移動

1 [盤の一覧]タブで盤名称「3P-1」を クリックします。

	PAC-301-1							- A. M	- 100 CTR
		パッケーシェアコン	単相			200	0.28	0.28	17.88
	PAC-301-2	パッケージェアコン	単相			200	0.28	0.28	
8	PAC-301-3	パッケージェアコン	単相			200	0.28	0.28	
4	HEX-301-1	全熱交換器	単相			100	0.145	0.145	
5	HEX-301-2	全熱交換器	単相			100	0.145	0.145	
6	HEX-301-3	全熱交換器	単相			100	0.145	0.145	
7	PAC-302-1	パッケージェアコン	単相			200	0.09	0.09	
8	PAC-302-2	パッケージェアコン	単相			200	0.09	0.09	
9	PAC-302-3	パッケージェアコン	単相			200	0.09	0.09	
10	EF-301-1	ストレートシロッコファン	単相			200	0.1	0.1	
11	EF-301-2	ストレートシロッコファン	単相			200	0.1	0.1	
12	EF-302-1	天井扇	単相			100	0.042	0.042	
13	EF-303-1	天井扇	単相			100	0.039	0.039	
14	PAC-303-1	パッケージェアコン	単相			200	0.14	0.14	
15	PAC-304-1	パッケージェアコン	三相			200	0.85	0.85	
	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	4 HEX-301-1 5 HEX-301-2 6 HEX-301-2 7 PAO-302-2 9 PAO-302-2 9 PAO-302-2 9 PAO-302-3 10 EF-301-1 11 EF-301-1 12 EF-302-1 13 EF-303-1 14 PAC-303-1 15 PAC-304-1	4 HEX-301-1 全熱交換器 5 HEX-301-2 全熱交換器 6 HEX-301-2 全熱交換器 7 PAO-302-1 パッケージエアコン 8 PAO-302-2 パッケージエアコン 10 EF-301-2 パッケージエアコン 10 EF-301-2 ストレードシロシコアン 11 EF-301-2 ストレードシロシコアン 12 EF-302-1 天井属 13 EF-303-1 天井属 14 PAO-303-1 パッケージエアコン	4 HEX-301-1 全轨交換器 単相 5 HEX-301-2 全轨交換器 単相 6 HEX-301-2 全轨交換器 単相 7 PAO-302-1 パッケージエアコン 単相 8 PAO-302-2 パッケージエアコン 単相 10 EF-301-2 パッケージエアコン 単相 11 EF-301-2 ストレートシロッコアン 単相 12 EF-301-1 ストレートシロッコアン 単相 13 EF-303-1 天井属 単相 14 PAO-303-1 パッケージエアコン 単相 15 PAO-304-1 パッケージエアコン 単相	4 HEX-301-1 全熱文換器 単相 5 HEX-301-2 全熱文換器 単相 6 HEX-301-3 全熱文換器 単相 7 PAC-302-1 パッケージェアコン 単相 9 PAC-302-1 パッケージェアコン 単相 10 EF-301-1 ストレードシロッコアン 単相 11 EF-301-2 ストレードシロッコアン 単相 12 EF-302-1 天井馬 単相 13 EF-303-1 天井馬 単相 14 PAC-303-1 パッケージェアコン 単相 15 PAC-303-1 パッケージェアコン 単相	4 HEX-301-1 全熱交換器 単相 5 HEX-301-2 全熱交換器 単相 6 HEX-301-3 全熱交換器 単相 7 PAG-302-2 パッケージェアコン 単相 9 PAG-302-2 パッケージェアコン 単相 10 EF-301-1 ストレードジロフコアン 単相 11 EF-301-2 ストレードジロフコアン 単相 12 EF-302-1 天井馬 単相 13 EF-303-1 天井馬 単相 14 PAG-303-1 パッケージェアコン 単相 15 PAG-304-1 パッケージェアコン 単相	4 HEX-301-1 全熱文換器 単相 100 5 HEX-301-2 全熱文換器 単相 100 6 HEX-301-2 全熱文換器 単相 100 7 PAC-302-1 パッケージエアエン 単相 200 9 PAC-302-2 パッケージエアエン 単相 200 9 PAC-302-3 パッケージエアエン 単相 200 10 EF-301-1 ストレートシロッコアン 単相 200 11 EF-301-2 ストレートシロッコアン 単相 200 12 EF-301-2 ストレートシロッコアン 単相 100 13 EF-303-1 天井属 単相 100 14 PAC-303-1 パッケージェアエン 単相 200 15 PAC-303-1 パッケージェアエン 単相 200	4 HEX-301-1 全熱交換器 単相 100 0.145 5 HEX-301-2 全熱交換器 単相 100 0.145 6 HEX-301-2 全熱交換器 単相 100 0.145 6 HEX-301-2 全熱交換器 単相 100 0.145 7 PAC-302-2 パッケージアアン 単相 200 0.09 9 PAC-302-2 パッケージアアン 単相 200 0.09 10 EF-301-1 ストレートシロッコアン 単相 200 0.01 11 EF-301-2 ストレートシロッコアン 単相 200 0.11 12 EF-302-1 スト振 単相 100 0.033 14 PAC-303-1 パッケージェアエン 単相 100 0.033 14 PAC-303-1 パッケージェアン 単相 200 0.14 15 PAC-304-1 パッケージェアエン 単相 200 0.48	4 HEX-301-1 全熱交換器 単相 100 0.145 0.145 5 HEX-301-2 全熱交換器 単相 100 0.145 0.145 6 HEX-301-2 全熱交換器 単相 100 0.145 0.145 7 PAC-302-1 パッケージエアコン 単相 200 0.09 0.09 9 PAC-302-1 パッケージエアコン 単相 200 0.09 0.09 9 PAC-302-1 パッケージエアコン 単相 200 0.09 0.09 10 EF-301-1 ストレードシロッコアン 単相 200 0.1 0.1 11 EF-301-2 ストレードシロッコアン 単相 200 0.1 0.1 12 EF-301-1 ストレードシロッコアン 単相 100 0.042 0.038 12 EF-301-2 ストルードシロッコアン 単相 100 0.042 0.038 14 PAC-303-1 パッケージエアコン 単相 200 0.14 0.14 15 PAC-304-1 パッケージエアコン <

2回路番号「EF-301-1」~「PAC-304-1」 (10~15行目)を複数選択します

3[行の挿入]横の[▼]-[選択行を別の盤に移動]をクリックします。



④ [盤の選択]ダイアログで移動先の盤を指定します。

「3P-2」を選択し、[OK]をクリックします。 →選択した回路が移動します。





合計 1.271 kVA、1.271 kW 🧕

備考

回路番号の反映 🕜

OK キャンセル

~

盤に複数の幹線を接続する

電灯分電盤を2つの幹線に分けて接続します。ここでは、「3L-1」の分電盤に「K1-3」の幹線を追加し、回路 を分けます。

 盤の追加
 ● 解線の追加

 編集
 移動
 削除

💌 盤のタイプ 🖾 元に戻す 🐋 やり直し データリンクの設定を出力

幹線を追加

 [電灯分電盤]タブをクリックし、 盤名称「3L-1」を選択します。

2 [幹線]-[追加]をクリックします。

盤の管理								
🗏 盤の一覧 📲 配電盤 📲 電灯分電盤 🚦 動	力分電	盤 🖪						
P 8L-1					승計	5.555 kV/	4, 5.555 k₩	1 🕜
4L−1	No.	回路番号	負荷名称	台数	開閉器	電圧	VA	$\vee \wedge$
81−2	1	101	蛍光灯 FHF32×2	12		100	408	_
•	2	102	蛍光灯 FHF32×2	12		100	408	_
	3	103	蛍光灯 FHP32×4	6		100	204	_
	4	104	LED灯 ダウンライト	7		100	630	_
	5	105	コンセント壁付(20)	4		100	400	_
	6	106	コンセント壁付(2口),コンセント壁付(8口)	5		100	500	_
	7	107	LED灯 ダウンライト	8		100	272	_
	8	108	蛍光灯 Hf36×1(壁付)	2		100	74	_
	9	109	LED灯 ダウンライト	7		100	288	_
	10	110	LED灯 ダウンライト	6		100	204	_
	11	111	蛍光灯 Hf36×1(壁付)	1		100	37	_
📔 盤 🔻 î 🌡	12	112	LED灯 ダウンライト	2		100	68	_
— K1-1 (配電線 No 1)	13	113	LED灯 ダウンライト	3		100	102	_
(c) (gs. sg.mx (corr)	14	114	蛍光灯 FHF50×1(システム天井用、ボックス無)	6		100	204	_
	15	115	LED灯 ダウンライト	2		100	68	
	16	116	●誘流性 茶花性 CL00 △ 1/非条田昭阳葉田/	1 1		100	1 901	× .
_ 幹線 ▼ 1 2	行	の挿入 🔻	jilû¢; û ↓			回路種	号の反映	0
<u>追加</u> 編集 🖓 🥱 元に戻す ຝ やり直し	デー	ータリンクの設定す	5出力			OK	キャン	セル
移動								

3 [幹線の追加]ダイアログで幹線番号を入力し、 [OK]をクリックします。

→「3L-1」の盤に幹線番号が追加されます。

幹線の追加	×		
幹線 番号 K1-3			
3 OK	キャンセル		
盤の管理			
□ ■ 盤の一覧 ■ 配電盤 ■ 電灯	分電盤 🚪 動力分電盤	В	
ë 3L−1 E 4L−1	No.	回路番号	負荷名称
4L−2			
K1-1 (配雷盤 No.1) K1-3 (配雷盤 No.1)			
→ 幹線 ▼ 1	(行の)	āλ ▼	削除
+192	1101	*/ *	11 184
💌 盤のタイプ 🛛 🔄 元に戻す 😡	やり直しデータ	リンクの設定す	起力

回路の移動

2[行の挿入]横の[▼]-[選択行を別の盤に移動]を クリックします。



3 [盤の選択]ダイアログで移動先の盤を指定しま す。

幹線番号「K1-3」に接続している「3L-1」を 選択し、[OK]をクリックします。

盤の選択	
行の移動先の盤を選択してください。	
6,600V 6,600V 6,600V 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,	
田 OK キャンセル	

選択した回路が移動します。

					'씁러 2.55 kVA.	2.55 KW 🥝					
4L-1	No. 🖽	番号 負荷名称	台数 開閉	器電圧 VA VA(個別	D k₩ ₩(¶≣	別)備考					
4L-2	1 101	蛍光灯 FHF32×2	12	100 408	34 0.408	34					
	2 102	電光灯 FHF82×2	12	100 408	34 0.408	34					
	3 103	蛍光灯 FHP32×4	6	100 204	34 0.204	34					
	4 104	LEDXT ダウンライト	7	100 630	90 0.63	90					
	5 105	コンセント壁付(20)	4	100 400	00 0.4	100					
	6 106	コンセント壁付(20),コンセント壁付(3	□) 5	100 500	00 0.5	100					
		盤の管理									
-1(配電盤 No.1) -3(配電盤 No.1)		8L-1 4L-1	No. 回路番号	負荷名称		台数 開閉器	電圧 \	A VA	合計 8. (個別) kW	005 kVA、3.0 W(個別	05 I D
		#L−2	1 107	LED灯 ダウンライト		8	100	272	34 0	272	34
			2 108	蛍光灯 Hf36×1(壁付)		2	100	74	37 0	.074	37
	<		3 109	LED灯 ダウンライト		7	100	238	84 0	.238	34
4010 🗶 🕆	(行/[14番)		4 110	LED灯 ダウンライト		6	100	204	34 0	.204	34
+107	110/14/		5 111	蛍光灯 Hf36×1(壁付)		1	100	37	37 0	.037	37
	やり店し		6 112	LED灯 ダウンライト		2	100	68	34 0	.068	34
りタイプ 🛛 🛃 元に戻す 🔜			7 118	LED灯 ダウンライト		3	100	102	84 0	.102	34
のタイプ 🛃 元に戻す 🔞			8 114	蛍光灯 FHF50×1(システム天き)	井用、ボックス無)	6	100	204	84 0	.204	34
Dタイプ 🖌 元に戻す 🛤							100		24 0	068	34
かタイプ 🏼 🛃 元に戻す 🕅			9 115	LED灯 ダウンライト		2	100	68	04 0		~ .
10917 🛵 元に戻す 📦			9 115 10 116	LED灯 ダウンライト 誘導灯 蛍光灯 FL20×1(非常)	用照明兼用)	2	100	68 30	30 30	0.03	30
19917 🎝 元に戻す 📷			9 115 10 116 11 117	LED灯 ダウンライト 誘導灯 蛍光灯 FL20×1(非常 LED灯 ダウンライト	用照明兼用)	2 1 12	100 100 100	68 30 408	30 34 0 34 0	0.03 408	30 34
1947 🎝 元に戻す 🔞			9 115 10 116 11 117 12 118	LED灯 ダウンライト 誘導灯 蛍光灯 FL20×1(非常 LED灯 ダウンライト コンセント壁付(2□)	用照明兼用)	2 1 12 5	100 100 100 100	68 30 408 500	30 30 34 100	0.03 408 0.5 1	30 34 00
2947 🖌 元2戻す 📾			9 115 10 116 11 117 12 118 13 119	LED灯 ダウンライト 誘導灯 蛍光灯 FL20×1(非常 LED灯 ダウンライト コンセント壁付(2口) コンセント壁付(2口)	用照明兼用)	2 1 12 5 3	100 100 100 100 100	68 30 408 500 300	34 0 30 34 0 100 100	0.03 .408 0.5 1 0.3 1	30 34 100 00
1947 🖌 元に戻す 📾		■ 盐 ▼ ■ ↓ - K1-1 @宝绘 ko 1)	9 115 10 116 11 117 12 118 13 119 14 120	LED灯 ダウンライト 誘導灯 蛍光灯 FL20×1(非常 LED灯 ダウンライト コンセント壁付(2口) コンセント壁付(2口) コンセント壁付(2口)	用照明兼用)	2 1 12 5 3 2	100 100 100 100 100 100	68 30 408 500 300 200	34 0 30 34 0 100 100 100	0.03 408 0.5 1 0.3 1 0.2 1	30 34 100 100 00
1947 的 元记录す 📾		● 盤 ● 』 ↓ K1-1 (記書銘 No 1) K1-3 (記書銘 No 1)	10 115 10 116 11 117 12 118 13 119 14 120 15 121	LED灯 ダウンライト 誘導灯 量光灯 FL20×1(非常 LED灯 ダウンライト コンセント壁付(2口) コンセント壁付(2口) コンセント壁付(2口) コンセント壁付(2口)	用照明兼用)	2 1 12 5 3 2 2	100 100 100 100 100 100 100	68 30 408 500 300 200 200	34 0 30 34 0 100 100 100 100	0.03 408 0.5 1 0.3 1 0.2 1 0.2 1	30 34 100 100 '00 00
1947 🦛 元に戻す 📾		○ 22 ▼ 22 ↓ K1-1 (記書堂 Ap.) K1-2 (記書堂 No.)	9 115 10 116 11 117 12 118 13 119 14 120 15 121 16 122	LED灯 ダウンライト 誘切灯 量光灯 FL20×1(非常 LED灯 ダウンライト コンセント壁付(2口) コンセント壁付(2口) コンセント壁付(2口) コンセント壁付(2口) コンセント壁付(2口) コンセント壁付(2口) コンセント壁付(2口)	用照明兼用)	2 1 12 5 3 2 2 2 1	100 100 100 100 100 100 100 100	68 30 408 500 300 200 200 100	34 0 30 34 0 100 100 100 100 100	0.03 408 0.5 1 0.3 1 0.2 1 0.2 1 0.1 1	30 34 100 100 100 00 00
19947 局 元2度す 📾		■ 盐 ▼ ■ ↓ - K1-1 (配電給 No 1) - K1-5 (配電給 No 1)	9 115 10 116 11 117 12 118 13 119 14 120 15 121 16 122	LED灯 ダウンライト 誘導灯 量光灯 FL20×1(非常 しED灯 ダウンライト コンセント壁付(2口) コンセント壁付(2口) コンセント壁付(2口) コンセント壁付(2口) コンセント壁付(2口) コンセント壁付(2口) コンセント壁付(2口)	用照8月兼用)	2 1 12 5 2 2 2 1	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	68 30 408 500 200 200 100	33 0 30 100 100 100 100 100 100	0.03	30 34 100 100 100 00

● 補足説明

[盤の管理]を設定後に図面上に盤を配置すると、[盤の一覧]タブに同じ盤名称でリンクされた盤が追加されます。設定済みの内容をリンクされた盤に移行したい場合は、[行の挿入]横の[▼]-[選択行を別の盤に移動] で設定内容を移動します。



2.盤図の出力

盤図の出力は、[盤の管理]-[データリンクの設定を出力]または、[データリンク]コマンドで、盤の種類ごとに [盤の管理]の内容を盤図として図面に貼り付けすることができます。

配電盤



電灯分電盤



動力分電盤

2 📕 82400-00 📕 40417-03	2番時 📕 動力分置数	B.																		
0.0.0 0 0.177									会計 15	45 kVA 1	545 kW 😰									
	No 回路曲景	會苗名称	Р	AF A	て 愛圧	IVA IW 個者			001 11											
	1 PAC-201-1	パッケージェアコン	₩#8		200	8.28 8.28	_													
	2 PAC-301-2	パッケージエアコン	10 101		200	0.28 0.28	_													
	3 PAC-301-3	パッケージエアコン	単相		200	0.28 0.28	_													
	4 HEX-201-1	全動交換器	MARE .		100	0.145 0.145	-													
	5 HEX-301-2	全然交換器	単相		100	0.145 0.145	_													
	6 HEX-301-3	全熱交換器	単相		100	0.145 0.145	_													
	7 PAC-382-1	パッケージェアコン	単相		200	0.09 0.09														
	8 PAC-382-2	パッケージェアコン	単相		200	0.09 0.09														
	9 PAC-302-3	パッケージェアコン	単相		200	0.09 0.09	_													
·																				
•																				
▼ ■ ↓ 電盤 No.1)			盤名	機 器둘号		負荷名称	負荷容 [kW]	1 18 E M	道師 P Ai	AT	備考	整名	機器음号	負荷名称	負荷容量 [kW]	RE M	•	遮断器 AF	AT	
▼ ■ ↓ 電盤 No.1)			盤名 3P-1	機器書号 PAC-301-1	パッケージェ	負荷名称 (アコン	皇荷容 [kW]	置 [M] 1.28 200	道新 P A: 単相	F AT	使表	盤名 3P-2	機器書号 19-301-1	負荷名称 ストレートシロッコファン	負荷容量 [kW] 0.1	電任 [M] 200 日	。 単相	達断器 AF	AT	
▼ ● 電盤 No.1)			整名 3P-1	機器書号 PAC-301-1 PAC-301-2	パッケージェ パッケージェ	負荷名称 Iアコン Iアコン	負荷容 [kW]	■ ■ E ME MA 0.28 200 0.28 200	遮野 P Ai 単相 単相	F AT	· (推考	整 名 3P-2	機器書号 FF-301-1 FF-301-2	負荷名称 ストレートシロソコファン ストレートシロソコファン	負荷容量 [KW] 01	電圧 [M] 200	。 単相 単相	這断器 AF	TA	
▼ ■ ■ 電盤 No.1)			盤 名 3P-1	機器备号 PAC-301-1 PAC-301-3 PAC-301-3	パッケージェ パッケージェ パッケージェ	負荷名称 ンン アコン アコン	負荷容 [kW] (電圧 [V] 0.28 200 0.28 200 0.28 200	遮野 P 44 単相 単相	F AT	· 備考	整 名 3P-2	機器备号 FF-300-1 FF-300-2 FF-300-1		負荷容量 [kW] 0.1 0.042	間日 [V] 200 日 200 日 100 日	。 単相 単相	這斷器 AF	TA	
▼ ■ ■			盤名 3P-1	機器書号 PAC-301-1 PAC-301-2 PAC-301-3 HEX-301-3	パッケージェ パッケージェ パッケージェ 全然交換	負荷名称 コン コン コン コン コン	負荷容 [kW] () () () ()	■ ■ ■ N 0.28 200 0.28 200 0.28 200 0.28 200 1.45 100 1.45 100	連 調 単 相 単 相 単 相 単 相 単 相 単 相 単 相 単 相 単 相 単 相 単 相 単 相 単 相 単 相 単 相 単 相 単 相 単 相 単 相 一 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	F AT	· 備考	登 名 3P-2	機器書号 67-300-1 67-300-2 67-300-1 67-300-1		●荷容量 [kW] 01 0.042 0.042	■E N 200 100	₽ 単相 単相	這断器 AF	AT	
▼ ↓ 電給 No.1)			登 名 3P-1	機器書号 PAC-301-1 PAC-301-2 PAC-301-3 HEX-301-3 HEX-301-1 HEX-301-3	パッケージエ パッケージエ パッケージエ 全熱交換 全熱交換	負荷名称 (73) (73) (73)	負荷容 [kw] (() () () () () () () () ()	TE TEF 0.28 200 0.28 200 0.28 200 0.28 200 0.28 200 145 100 145 100	芝	F AT	 (推考	登名 3P-2	機器書号 6F-300-2 6F-300-2 6F-300-1 6F-300-1 PAC-303-1		●荷容量 [kW] 01 0.042 0.038 0.34	Terminal Content of the second	● 相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相	這断器	TA	
■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			整名 3P-1	機器書号 PAC-301-1 PAC-301-2 PAC-301-3 HED-301-1 HED-301-2 HED-301-3 PAC-302-4	パッケージェ パッケージェ パッケージェ インシスク 東京 大 市 ジケージェ 日 のケージェ マ 東京 大 東京 マ ジ 大 フ ジ ケージェ マ ジ フ ジ ケージェ ジ レ ジ ケージェ ジ レ ジ ケージェ ジ エ シ ジ ケージェ ジ に シ ジ ケージ ジ に シ ジ ケージ ジ に シ ジ ケージ ジ に シ ジ ー ジ ケージ ジ に シ シ ク ー ジ ン ラ ン ジ ケ ー ジ ジ ー ジ ケ ー ジ ン ラ ン ジ ン ジ ケ ー ジ ン ラ ン ジ ケ ー ジ ン ラ ン ジ ン シ ン シ ン シ ン シ ン シ ン シ ン シ ン シ ン シ	● 荷名称 (73) (73) (73) (73) (73) (73) (73) (73)	皇病容 [kW] (((((() () () () () () ()	T T 0.28 200 0.28 200 0.28 200 0.28 200 145 100 145 100 145 100	連 単 相 単 相	F AT	· 備考	登名 3P-2	楼왕용号 6F-301-1 6F-301-2 6F-302-1 8F-303-1 PAC-303-1 PAC-304-1	全府名称 ストレートシロウコアシ ストレートシロウコアシ 天井浦 ズ井浦 パクテージエアコン パクテージエアコン	●荷容量 [kW] 0.1 0.042 0.038 0.14 0.88	Television (1997) 2001 2001 1001 2001 2001 2001 2001	▶ 単相 単相 単相 三相	這新器 AF	AT	
▼ No.1)			整名 3P-1	機器書号 PAC-301-1 PAC-301-2 PAC-301-3 HEN-301-3 HEN-301-3 PAC-302-2 HEN-302-3	パッケージェ パッケージェ パッケージェ 全然交換 全然交換 パッケージェ	豊労名称 (73) (73) (73) (73) (73) (73) (73)	皇病容 [kW] () () () () () () () () () () () () ()	T T T 0.28 200 0.28 200 0.28 200 145 100 145 100 145 100 145 100 145 100 145 100 145 100 145 100 200 200	逆部 単相 単相 単相 単相 単相 単相 単相 単相 単相 単相 単相 単相 単相	F AT	· 備考	登 名	機器書号 (F-301-1) (F-301-2) (F-302-1) (F-302-1) PAC-303-1 PAC-304-1		(負荷容量 (%W) 0.1 0.042 0.038 0.14 0.88	■E [V] 200 4 100 4 100 4 200 4	▶ 単相 単相 単相 三相	遮断器 AF	TA	
▼ ● 変計 No.1)			整名 3P-1	機器書号 PAC-301-1 PAC-301-2 PAC-301-3 HED-301-3 HED-301-3 PAC-302-4 PAC-302-4 PAC-302-3	パッケージェ パッケージェ イッケージェ 全然交換書 全然交換書 パッケージェ パッケージェ パッケージェ	全新名称 (73) (集構容 [kw] (0 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TOTAL TOTAL 0.28 200 0.28 200 0.28 200 0.28 200 145 100 145 100 145 100 0.09 200 0.09 200 0.09 200	連 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単	F AT		整名 39-2	機器書号 67-301-1 67-301-2 67-303-1 9A(-303-1 9A(-303-1	全身を称 ストレート500 3772 実計画 ドクージエアコン パクージエアコン パクージエアコン	免疫容量 [WV] 01 0.042 0.038 0.14 0.08 0.14 0.85 1.275	電圧 M 200 1 200 1 100 1 200 1 200 1	● 相 単相 相 相 相 相 目 相 三 相	這新器 AF 合計	TA	
 <	11048A ¥	#Ø# 11	整名 3P-1	機器書号 PAC-301-1 PAC-301-3 PAC-301-3 PAC-301-3 HEX-301-3 HEX-301-3 PAC-302-1 PAC-302-3 PAC-302-3	パッケージェ パッケージェ パッケージェ 全熱交換器 全熱交換器 アパッケージェ パッケージェ パッケージェ	負劣名称 デコン デコン デコン デコン デコン デコン デコン デコン	集初会 [kw] () () () () () () () () () (E 200 0.28 200 0.28 200 0.28 200 0.28 200 145 100 145 100 145 100 0.9 200 0.9 200 0.9 200	単相 点 単相 単相 単相 単相 単相 単相 単相 単相	F AT	· () () () () () () () () () () () () ()	2P-2	後期書号 87-301-1 87-301-2 87-302-1 87-302-1 87-303-1 PAC-303-1 PAC-303-1	食用名称 ストレードシのコカン ストレードシのコカン 天井県 パクテーシェアコン パクテーシェアコン パクテーシェアコン	●第容量 [RW] 011 0.042 0.039 0.14 0.88 0.14	電圧 [V] 200 日 100 日 200 日 200 日	▶ 単相 単相 単相 単相	這新器 AF 合計	TA	
▼ ■ 単 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	170#X V	A/24	<u>整名</u> 3P-1	機器書号 PAC-301-1 PAC-301-3 PAC-301-3 PAC-301-3 HEN-301-3 HEN-301-3 PAC-302-1 PAC-302-3	パッケージェ パッケージェ パッケージェ 全熱交換署 全熱交換署 イパッケージェ パッケージェ パッケージェ	全方名称 (アコン) (アコン) (アコン) (アコン) (アコン) (アコン) (アコン) (アコン)	負荷容 [kW] ((((() () () (((() () ()	The The 0.28 200 0.28 200 0.28 200 1.45 100 1.45 100 1.45 100 0.09 200 0.09 200 0.09 200	产 Ait 単 単 単 単 単 相 単 相 単 相			28-2 39-2	後期書号 87-301-1 87-301-2 87-302-1 87-302-1 94(-303-1 94(-303-1	全局合称 2ドレートジのコアン 2ドレートジのコアン 次年最 万月最 パクテーンエアン パクテーンエアン パクテーンエアン	●英容量 (8W1) 0.11 0.042 0.038 0.34 0.34 0.35	200 i 200 i 100 i 200 i 200 i 200 i	₽ 単相 単相 単相 三相 三相	這新器 AF 合計	AT	
 ■ 単 ■ ■ ■ ■ ■ ■	〒10挿入 ▼ や0高し、 データリング	MB3 III 10000000000000000000000000000000000	登名 3P-1	Here: PAC-301-2 PAC-301-2 PAC-301-2 PAC-301-3 PAC-301-3 HEN-301-3 HEN-301-3 HEN-301-3 PAC-302-2 PAC-302-3 PAC-302-3	パッケージェ パッケージェ パッケージェ 全 熱交換選 パッケージェ パッケージェ パッケージェ	全方と称 デコン デコン 登 デコン フン デコン デコン デコン デコン デコン デコン フン フン フン フン フン フン フン フン フン フ	負荷容 [NMT] ((() () () () () () () () (The second	連 単 単 単 単 単 単 単 単 単 ● </td <td>TEP AT</td> <td>· (建寺)</td> <td>22-2 22-2</td> <td>後왕 등 등 67-303-1 67-303-2 67-303-1 9AC-303-1 9AC-303-1</td> <td>身景名称 ストレートシロンフアン ストレートシロンフアン ストレートシロンフアン ストレートシロンフアン パクテーンエアコン パクテーンエアコン</td> <td>●新容量 [847] 0.1 0.044 0.034 0.34 0.34 0.34 0.35</td> <td>2011 [V] 2001 1003 2001 2001 2001</td> <td>▶ 単相 単相 三相</td> <td>這新器 AF 合計</td> <td>AT</td> <td></td>	TEP AT	· (建寺)	22-2 22-2	後 왕 등 등 67-303-1 67-303-2 67-303-1 9AC-303-1 9AC-303-1	身景名称 ストレートシロンフアン ストレートシロンフアン ストレートシロンフアン ストレートシロンフアン パクテーンエアコン パクテーンエアコン	●新容量 [847] 0.1 0.044 0.034 0.34 0.34 0.34 0.35	2011 [V] 2001 1003 2001 2001 2001	▶ 単相 単相 三相	這新器 AF 合計	AT	
	〒の挿入 ▼ やの直し データにひめ	 MBA () <l< td=""><td>整名 3P-1</td><td>機器書号 PAC-301-1 PAC-301-3 PAC-301-3 PAC-301-3 PAC-301-3 PAC-301-3 PAC-301-3 PAC-301-3 PAC-301-3</td><td>パッケージェ パッケージェ パッケージェ イタケージェ 全然交換署 全然交換署 イッケージェ パッケージェ</td><td>食労名称 (73) (73) (73) (73) (73) (73) (73) (73)</td><td>負荷容 [MM] ((() () () () () () () () (</td><td>Image: Text of the second se</td><td>▶ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■ ▲ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ▲ ■ ▲ ■</td><td></td><td></td><td>28-2 38-2</td><td>後期書号 단-300-1 단-300-2 단-300-1 단-300-1 단-300-1 PA(-300-1 PA(-300-1</td><td>生産名称 ストレートシのコアン ストレートシのコアン 天月最 パクテーンエアン パクテーンエアン パクテーンエアン</td><td>●英容量 (pW) 01 0.043 0.035 0.14 0.035 0.14 0.035</td><td>200 I 100 I 200 I 100 I 200 I 200 I</td><td>▶ 単相 単相 単相 単相 三相</td><td>這断器 AF 合計</td><td>TA</td><td></td></l<>	整名 3P-1	機器書号 PAC-301-1 PAC-301-3 PAC-301-3 PAC-301-3 PAC-301-3 PAC-301-3 PAC-301-3 PAC-301-3 PAC-301-3	パッケージェ パッケージェ パッケージェ イタケージェ 全然交換署 全然交換署 イッケージェ パッケージェ	食労名称 (73) (73) (73) (73) (73) (73) (73) (73)	負荷容 [MM] ((() () () () () () () () (Image: Text of the second se	▶ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■ ▲ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ▲ ■ ▲ ■			28-2 38-2	後期書号 단-300-1 단-300-2 단-300-1 단-300-1 단-300-1 PA(-300-1 PA(-300-1	生産名称 ストレートシのコアン ストレートシのコアン 天月最 パクテーンエアン パクテーンエアン パクテーンエアン	●英容量 (pW) 01 0.043 0.035 0.14 0.035 0.14 0.035	200 I 100 I 200 I 100 I 200 I 200 I	▶ 単相 単相 単相 単相 三相	這断器 AF 合計	TA	
 () () () () () () () () () () () () () (A154 正 正 の後を定ち出力	盤名 3P-1	機器 書号 PAC-301-2 PAC-301-3 PAC-301-3 PAC-301-3 HETN 301-3 HETN 301-3 PAC-301-3 PAC-301-3 PAC-301-3	パッケージエ パッケージエ イシケージエ 全熱交換書 全熱交換書 パッケージエ パッケージエ		皇病容 [kw] (((((((((((((((((((Image: Text of the second se	▶ ▲ 単単単単単 単 単単単 単 ● ▲ ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	F AT	· 備考	<u>&</u> 2 32-2	機器 울 등 (F-301-1 (F-301-2) (F-302-1 (F-302-1)	食業合称 ストレートシロンフアン ストレートシロンフアン ストレートシロンフアン ストレートシロンファン ズネ系 パクテーシェアコン パクテーシェアコン パクテーシェアコン	●第容量 (WT) 0.1 0.043 0.038 0.34 0.34 0.34 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34	200 I 200 I 100 I 200 I 200 I 200 I	₽ 相 単単相 相 相 相 相 相 相 相 相 相 相 相 相 相 相 相 相 相	遮断器 AF	AT	
 (1) 多 (2) 日本 (2) 日本 (2) 日本 (3) 日本 (4) 日本 (4) 日本 (4) 日本 (5) 日本 (6) 日本 (7) 日本	竹の持入 ・ 竹の持入 ・ りの正し デーカルノな	AID4 正正 の後を変を出り	堂 名 3P-1	機器 물 등 PAC-301-1 PAC-301-2 PAC-301-3 HEN-301-2 HEN-301-2 PAC-301-3 PAC-301-3 PAC-301-3	パッケージエ パッケージェ パッケージェ 全数交換算 全数交換算 パッケージェ パッケージェ パッケージェ		●荷田 [kW1] (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	T T <tht< th=""> <tht< th=""> <tht< th=""> <tht< th=""></tht<></tht<></tht<></tht<>		F AT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	35-2	機器書号 (F-301-1 (F-301-2) (F-302-1 (F-302-1) (F-302-1) PAC-202-1 PAC-202-1		(単純容量 (NY) 0.1 0.04 0.038 0.34 0.34 0.35	200 i 200 i 100 i 200 i 200 i	₽ 相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相	送断器 A: 合計	TA	

[盤の管理]から出力

図面で設定した[盤の管理]の情報を、盤のタイプごとにExcel出力するためのデータリンクの設定を自動生成 します。表として貼り付けることで、レブロの[盤の管理]とリンクします。 作成するファイルは、一つの盤のタイプごとになります。

サンプル図面「サンプル事務所(盤図の出力).reb」を開きます。図面には、[盤の管理]に盤の情報が入力され ています。

1[電気]タブ-[盤の管理]を選択します。

[盤の管理]ダイアログの[データリンクの設定を出力]をクリックします。

BCWERN NO.1	No. 89	120 B.L.	10/05/07	P	45	AT		自治之か	bar tour	LW	(8-4-
	1 1	K 1= 1 🔊	1.6 20/210/1051/	= #8	100	50	CV/T22	PCPP-DIF	(255)	(255)	108112
	2						CVT14	🛃 3L-1	2.55	2.55	
	3	K1 0	1.4.00010/1051	-+0	100	50	010700		(0.016)	(0.018)	
	5	N 172	10/511210/1050	<u>_18</u>	100	00	OVT22	3P-1	(2.010)	1.545	-
	6						CVT14	100 to 1	(1.271)	(1.271)	
	7						CVT14	3P-2	1.271	1.271	
	8										
	9	K2-1	1¢3₩210/105V	三相	100	50	GVT22		(5.589)	(5.589)	
益 - 11	10			_		_	OVT14	🛃 4L-1	2.584	2.584	
2001	11			_			GVT22		(3.005)	(3.005)	
600 V	12			_			OVT14	🛃 4L-2	8.005	3.005	
	13										-
	14	K2-2	1 Ø 3W210/105V	三相	100	50	CVT22		(2.816)	(2.816)	-
	15			_	_	_	CVT14	🛃 4P-1	1.545	1.545	
	16			_			OVT22	_	(1.271)	(1.271)	
	17						CVT14	🛃 4P-2	1.271	1.271	
	18										
	19 🛹	K 1-3	1¢3₩210/105V	三相	100	50	CVT22		(3.005)	(3.005)	
	20						CVT14	🛅 3L-1	3.005	3.005	

2[出力する盤のタイプ]ダイアログで盤のタイプを選択し、[OK]をクリックします。データリンクで使用する盤図のフォーマットが入ったExcelファイルが自動で作成されるため、保存先を選択して[保存]をクリッ

出力する盤のタイプ ×		🛞 名前を付けて保存			×
27-75-02		← → ヾ ↑ 📙 > PC > Windows (C:) > 盤図		▼ ひ /2 盤回	₫の検索
 111 111	N	整理 ▼ 新しいフォルダー			Bee 👻 😲
電灯分電盤		 ビデオ へ 名前 	更新日時 種	類 サイズ	
	L	♪ ミュージック ■ Windows (C:)	検索条件に一致する項目は2	ありません。	
	V				
		ファイル名(N): 配電盤.xlsx			~
UK 47727		ファイルの種類(T): Excel ブック (*.xlsx)			~
		▲ フォルダ−の非表示		保存((5) キャンセル

3 「データリンクの設定」が自動で作成され、[データリンク]ダイアログが開きます。[レブロに表を貼り付



4レイアウトを「盤図(配電盤)」に切り替えます。

各階	V 3FL 4FL	盤図(配電盤) 🕞
🛛 📼 メッセージ		45

5表を貼り付ける位置でクリックします。

Excel側の設定を基に、[盤の管理]の情報を出力した表を図面に貼り付けます。

卷公称	銀の幹線素長	4958No	相當任	P	AF	AT	二次日記録	香荷尖跡	kVA	kW	律念
記書錄 No.1	6.600V	K1-1	1 d 3W210/105V	三相	100	50	CVT22		(2.55)	(2.55)	
							CVT14	3L-1	2.55	2.55	
		K1-2	1 \$ 3W210/105V	三相	100	50	CVT22		(2.816)	(2.816)	
							CVT14	3P-1	1.545	1.545	
							CVT14		(1.271)	(1.271)	
							CVT14	3P-2	1.271	1271	
		K2-1	1 \$ 3W210/105V	三相	100	50	CVT22		(5.589)	(5.589)	
							CVT14	4L-1	2.584	2.584	
							CVT22		(3.005)	(3.005)	
							CVT14	4L-2	3.005	3.005	
		K2-2	1 \$ 3W210/105V	三相	100	50	CVT22		(2.816)	(2.816)	
							CVT14	4P-1	1.545	1.545	
							CVT22		(1.271)	(1.271)	
							CVT14	4P-2	1.271	1271	
		K1-3	1 \$ 3W210/105V	三相	100	50	GVT22		(3.005)	(3.005)	
							GVT14	3L-1	3.005	3.005	
		—									
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Мето	
複数のシートが出力された場合、貼り付けたいシート を選択することができます。	区分 ▼ 汎用 × 盤の分類 動力分電盤 × レイヤー 参び ■ 図形 × ■ シート 1 × + / 4 - 0.01mm - 実線 2 ▼ レイヤー 表線の分類 動力分電盤 ×
配置後は、表のプロパティで貼り付けたシートを他の	盤の分類とシートの
シートに変更することができます。	 プロパティ× 歌(データリング) 選択ができます。
	 田 夫通 田 テザイン 田 テザイン 田 テザイン 田 テオスト 日 表 行の高さを固定する (いえ) 列の幅 吉景 用紙色 支バー デジン外の・ ゴーズ シート番号 2 凹 送り情報

● 補足説明

[レブロに表を貼り付け]前に負荷容量の合計の設定をすると、合計値を出力することができます。 [データリンク]ダイアログで[Excelのセル位置指定]を選択します。

「盤の項目を指定」を選択し、「盤の項目を指定」横の[▼]-[盤の項目の設定]を選択します。



[盤の項目の設定]ダイアログで[負荷容量の合計]にチェックを入れ[OK]をクリックします。

盤の項	項目の設定 ン	<
盤の	Dタイプ 配電盤 ~	
列	盤の項目	
C	親の幹線番号	
D	幹線No	
E	相電圧	
F	P +	
G	AF •	
Н	AT •	
Ι	二次側配線・	
J	自荷名称 🔹	
K	kVA •	
L	kW •	
м	備考	
扫	■入 削除 11 ↓	
⊡ f	1荷容量の合計 🕡	
1	表題 合計	
-	表題の列 J V	
÷	余白行数 2 ~	
出力	ታ 🥑	
親の	の幹線番号の余白行数3 🗸	
	OK キャンセル	

[レブロに表を貼り付け]より図面に貼り付けます。

整名称	親の幹線番号	幹線No	相電圧	P	AF	AT	二次側配線	負荷名称	kVA	kW		信考			
電整 No.1	6,600V	K1-1	1 Ø 3W210/105V	三相	100	50	CVT22		(2.55)	(2.55)					
							CVT14	3L-1		2.55	2.55				
		K1-2	1 \$ 3W210/105V	三相	100	50	GVT22		(2.816)	(2.815)					
							CVT14	3P-1	1	1.545	1.545				
							CVT14		(1.271)	(1.271)					
							CVT14	3P-2	1	1.271	1.271	1271			
		K2-1	1 ø 3W210/105V	三相	100	50	CVT22		(5.589)	(5.589)					
							CVT14	4L-1	2	2.584					
							CVT22		(3.005)	(3.005)] -				
							CVT14	4L-2	3	3.005			合計	16.776	16.776
		K2-2	1 \$ 3W210/105V	三相	100	50	GVT22		(2.815)	(2.815)					
							CVT14	4P-1	1	1.545					
							CVT22		(1.271)	(1.271)					
							GVT14	4P-2	1	1.271					
		K1-3	1 Ø 3W210/105V	三相	100	50	GVT22		(3.005)	(3.005)					
							CVT14	3L-1	3	3.005	3.005				
)		-		
								合計	16	5.776	16.776				
										_			4		
					-					_			4		

[データリンク]から出力

盤図のフォーマットをExcelで用意し、図面で設定した「盤の管理]の情報を図面上の「表」として貼り付けま す。表として貼り付けることで、レブロの「盤の管理」とリンクします。

サンプル図面「サンプル事務所(盤図の出力).reb」を開きます。図面には、[盤の管理]に盤の情報が入力され ています。

レブロ要素とExcelファイルの関連付けの設定

- キーの設定
- 1 [ツール]タブ-[データリンク]をクリックし 🍨 ホーム 🛛 図形 配管 ダクト 機器器具 スリーブ・インサート 建築 ツール 加工 電気 Ĵ 🌇材情報 🔻 🌠 追加 둼 属性記入 ます。 ×¢ × 1 🥥 メンテナンススペース ロパティ 🔻 💹 編集 部屋 ゾーン 拾い集計 データリンク 놀 ハイパーリンク 🏦 ナンバリング [新規]をクリック 2 「データリンク]ダイアログが開きます。 ニタリング タイプの[新規]をクリックします。 新規編集 タイプ 新規タイプ 2 設定 3 [タイプの追加]ダイアログが開きます。 イプの追加 タイプ名を入力し、[OK]をクリックします。 タイプ 配電盤 OK キャンセル 4 [Excelファイルの選択]ダイアログが開きま 3 す。 → 🔹 🛧 📙 « ローカル ディ... → NYKシステムズ ✓ ひ NYKシステムズの検索 データを読み込むExcelファイル「配電 整理 ▼ 新しいフォルダー 833 -📌 クイック アクセス 回 配電盤.xlsx 盤.xlsx」を選択し、「開く]をクリックしま Microsoft Excel ワークシー OneDrive PC す。 🥔 ネットワーク < Microsoft Excelファイル(*.xlsx;*.x ~ ファイル名(N): 配電盤.xls 4 聞く(Q) キャンセル 5 [Excelのセル位置指定]をクリックしま す。 タイプ 記電 新規 編集 🔮 [Excelのセル位置指定]ダイアログが開 設定 き、選択したExcelファイルの内容が表示 図面要素) 図面マーカ C:¥NYKシステムズ¥配電盤×lsx 選択 🕜 されます。 Excelのセル位置指定 5 線通し方向 📒 縦 🚺 横 ••• 🗖 🗖 tire ★ キーワード ★ 値のセルを指定 ere 🔜 404 🖳 4 冬- 出力順 1027
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 1
 2
 盤名
 幹線番号
 相電圧
 空新器
 二次側配線
 유학교 유학교 負荷名称 保考 自動洗净小使器 名称 型番 要素名 UFS820C 衛生群員(ユーザー部村) 米平石 メーカー名 相 電圧(V) 処理配量(m 相対静圧(P, 米香電力(W) 温軽電光(A) 荷取(P) 電影(P) 電影(P)

18223-5 11月10日

31 |< < > > >) 記電盤

•

OK AWSZER

< 1/10

- 6 表として値を出力する対象要素を盤に絞り 込みます。 [絞り込み対象]をクリックします。
- 「絞り込み対象]ダイアログから、[レイ ヤー]タブの[電気]-[幹線]、[要素(検 索)]タブの[機器・器具]-[盤類]にチェッ クを入れます。

Excelのセル位置指定	
対象	絞り込み
絞り込み対象 < キーワード ▼ プロパティ項目 14-6	前方一致



8 [絞り込み]をクリックします。

部材検索が実行され、絞り込み対象と合致 した部材が検索結果に表示されます。 リストに表示された部材がデータリンク の対象となります。

Memo [盤の管理]で追加した仮想の盤のみ の図面では、台数は「0台」となり ます。

9[キー]をクリックし、[キー]ダイアログで レブロの分電盤の情報とExcelファイルを紐 づけするプロパティ項目を選択します。 [カテゴリ]:部材情報 [プロパティ項目]:名称

※盤名称と紐づけるため、必ず[部材情報]-[名称]を指定します。







読み込む範囲の設定

Excel欄で1つ目の盤のデータに該当する範囲を選択し、[基準範囲の確定]をクリックします。
 基準となる範囲(濃いピンク色の枠)が確定します。



21シート分に出力したいデータの繰り返し範囲(薄いピンク色の枠)をハンドルで指定します。繰り返し方向は、[縦]と[横]が選択できます。

ここでは、1シートに1データのみとするため、基準となる範囲枠にある「-」で繰り返し範囲を削除します。



● 補足説明

[Excelのセル位置指定]で指定した基準となる範囲に、[盤の管理]で設定した盤1つ分の値が出力されます。 そのため、盤1つ分の情報が入るようにExcelの行数を指定します。

盤のタイプごとに出力するため、同じタイプの盤の中で一番行数の多いものに合わせると、各盤の情報が1 シート内に収まります。

※負荷容量の合計や余白を出力する際は、設定した行数分必要になります。(p.27参照)



盤1つ分の情報が基準範囲に入りきらなかった場合は、2つ目の範囲に続けて情報が出力されます。 次の盤の情報は、3つ目の範囲から開始されます。

セルにプロパティ項目を割り当て

既存の項目を割り当て

1 盤名称を出力するセルを指定します。 セルの指定方法は、「値のセルを指定」を 指定します。

2 「プロパティ項目」でレブロの要素と関連 付ける項目の行をクリックし、[セル位 置〕列のスポイトアイコンをクリックしま す。 [カテゴリ]:部材情報 [プロパティ項目]: 名称









盤の項目を割り当て

ます。

囲われます。

1 [盤の管理]の情報を入力します。 セルの指定方法は、「盤の項目を指定」 を選択します。

2 情報を入力したい範囲(B3~K42)を選択 します。

3 [セル枠の確定]をクリックします。

④ 選択したセル枠が橙色で囲まれ、[盤の項目の設定]ダイアログが表示されます。 ※繰り返し範囲を指定した場合は、相対位置が同じ範囲のセルが黄色枠で囲われます。

基準範囲())確定	盤の項目を	
A B 量 幹線電・ 二 二 <th>C Hat at the second second</th> <th></th> <th>g H</th>	C Hat at the second		g H

5盤の項目を設定します。

盤図として出力したい盤に割り当てられた[盤のタイプ] を選択します。([盤のタイプ]についてはp.4参照) ここでは、「配電盤」を選択します。



6列ごとにリンクする項目をプルダウンから 選択します。

[負荷容量の合計]にチェックを入れると、 盤に対する負荷容量の合計値を出力するこ とができます。

7 設定が完了したら[OK]をクリックして、 [盤の項目の設定]ダイアログを閉じます。

> チェックを入れると、盤の負荷容量の合計値を出力します。 (p.27参照)

			Bal 10.7								
AT	二次側配線	負荷名称	kVA	k₩	備考						
50	CVT22		(2.55)	(2.55)							
	CVT14	📜 3L-1	2.55	2.55							
50	CVT22		(2.816)	(2.816)							
	GVT14	📃 3P-1	1.545	1.545							
	CVT14		(1.271)	(1.271)							
	CVT14	🚪 3P-2	1.271	1.271							



	А	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	К
	般名	幹線番号	a 相雷田 遮断器		一次側配線	自荷名称	負荷容量	負荷容量	備老		
92	<u>m</u> 0	11407 00 - 3	10 MEXE	P	AF	AT		AN DO	[kVA]	[kW]	C- 011
8	配電盤 No.1	K1 – 1	1 Ø 3W210/105 V	三相	100	50	CVT22		(2.55)	(2.55)	
							CVT14	3L-1	2.55	2.55	
8											
		K1-2	1 \$ 3W210/105V	三相	100	50	CVT22		(2.816)	(2.816)	
							CVT14	3P-1	1.545	1.545	
Γ							CVT14	•	(1.271)	(1.271)	
							CVT14	3P-2	1.271	1.271	

		B列	C列	D列	E列	F列	G列	H列	I列	〕列	K列
⊟·· 6,600∨											
由	No.	幹線No	相電圧	Р	AF	AT	二次側配線	負荷名称	kVA	k₩	備考
►····································	i	🛹 K1-1 🌺	1¢3W210/105V	三相	100	50	CVT22		(2.55)	(2.55)	
K1-2	2						CVT14	📃 3L-1	2.55	2.55	
	3										
🧧 3P-2	4	🛹 K 1-2	1¢3W210∕105V	三相	100	50	CVT22		(2.816)	(2.816)	
E	5						CVT14	🛃 3P-1	1.545	1.545	
41-2	6	i					CVT14		(1.271)	(1.271)	
K2−2	7						CVT14	🚪 3P-2	1.271	1.271	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	0										



8 セル枠をすべて設定後、[OK]をクリックします。



● 補足説明

負荷容量の合計と親の幹線番号の余白行数

[負荷容量の合計]にチェックを入れると、盤ごとの負荷容量の合計値を表に出力することができます。([盤の項目]で「親の幹線番号」を指定した時は、幹線番号ごとに出力することができます。)

[表題]:合計値を出力する際のタイトルを設定することができます。

[表題の列]: [表題]で設定したタイトルを出力する列を指定します。

[余白行数]:1つ目の情報から指定した行数分の空白行を作って合計値を出力します。

[親の幹線番号の余白行数]は、[盤の項目の設定]で「親の幹線番号」を指定した時に設定します。 2つ目の幹線の情報を出力する際に、1つ目の情報の後に指定した余白行数分の空白行を作って出力します。



		А	в	С	D	Е	F		à	н		I
	1	盤名	幹線番号		番号	電圧 [V]	開閉器	負荷	名称	負荷容量 [VA]		備考
	2	3L-1	K1-1		101	100		蛍光灯 FHF32×2		408		
	3				102	100		蛍光灯 FHE32×2		408		
					103	100		ロカリ		204		
	余	:白行数			104	100		F7'J		630		
	_				105	100		主頭「ヘ計」		400		
	7				106	100		衣思「ロ司」	レセント壁付(30)	500		
	-	_									L [•
親の幹線番号の余白行	数	[2]					合計 📃			2550		負荷容量の合計
	~~~											
											_	
	12		К1-3		107	100				272		
	13				108	100		<u> 重光灯  Ht36×1(壁付)</u>		74		
	14				109	100				238		
	15				110	100		LEDKI タワンライト		204		
	16				111	100		<u>重売灯 Hf36 X 1(壁付)</u>		37		
	17				112	100		<u>LED灯 ダワフライト</u>		68		
	18				113	100		<u> LED灯 タワンライト</u>		102		
	19				114	100		重元灯 FHF5UXI(ソス	テム大井用、小ツンスき	204		
	20				115	100		LEDKI ダワフライト		68		
	21				110	100		読得X] 単元X] FL20X	(1)非常用照明兼用)	30		
	22				117	100		LEUXI ダウフライト		408		
	23				118	100		1 1 747 76 94 14 197 11		500		
	-74		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		100	100		F列		300	-	
	余	白行数	[1]		120	100				200		
				L	121	100		表題「合計」		200		
	27				1 122	100				100		
	28									2005		
	29				<u> </u>					3005		
	21				-							白荷交景の今季
	00				<u> </u>						-	
	32											
	33		1									
	04 25											
	30				-							
	30											
	37		1									

## レブロに表を貼り付け

 [データリンク]ダイアログの[レブロに表を貼り 付け]をクリックします。

データリンク ×
タイプ 配電盤 🗸 新規 編集 🕖
設定
<ul> <li>図面要素</li> <li>図面マーカー</li> </ul>
C¥NYKシステムズ¥配電盤×lsx 選択 @
Excelのセル位置指定
アクション
読み込み ――――
Excetから読み込み
□「Excelのセル位置指定」と同じファイルを使用する
保存、表を貼り付け
保存対象 🥑 💿 すべて 🔿 キーが一致する項目のみ
Excel(ご保存
レブロに表を貼り付け
設定の読み込み・保存 ▼ 閉じる

2レイアウトを「盤図(配電盤)」に切り替えます。



## 3表を貼り付ける位置でクリックします。

Excel側の設定を基に、[盤の管理]の情報を出力した表を図面に貼り付けます。

整名	幹線番号	相電圧		送新器	1	二次側配線	負荷名称	負荷容量 16VA1	負荷容量	1	考	
記留祭 No.1	KI-1	163W210/105V	三相	100	50	CVT22		(2.55)	(2.55)			-
						CVT14	31-1	2.55	2.55			
	K1-2	1¢3W210/105V	三相	100	50	CVT22		(2.816)	(2.815)			
			-	-	-	CVT14	146	1545	1545			
			-	-	-	CVT14	10.1	1.271	(12/1)			_
			-	-	-	CYILA	3112		14/1			
	K2-1	1¢3W210/105V	三相	100	50	CVT22		(5.589)	(5.589)			
						CVT14	41-1	2.584	2.584			
						CVT22		(3.005)	(3.005)			
			-	-	-	CVT14	41-2	3.005	3.005			_
	12-2	163W210/105/	三胡	100	50	CVT22		(2.816)	(2.816)			-
						CVT14	4P-1	1545	1545			
						CVT22		(1.271)	(1.271)			
						CVT14	492	1271	1271			
		412000404020	+0			0.000			(3.0.07)			_
	0.6	103W210/105V	=18	100	50	CVT22	31.1	(3.005)	(3.005)			_
				-	-	64144		2.000				-
							승왕	16.776	16.776			
				-								
				-	-							_
		- 3 -	-	+	-							
										-		
			-	-	-							
			-	-	-						図面(	前に貼り付けた表は、「盤の管理]と運動します。
			-	+								
											まの	D.値を恋面すスと 「般の管理]の値も恋面されま?
											12071	の個で友丈するこ、「霊の自生」の個し友丈とれる
			-	-	-						1- 20	20 全四)
				-	-						(p.3t	30参照)
			-	-								
								Me	emo			
×	トガ	出力さ	51	ר ר ר	= †₽	크스	貼り付けた	115/-	. K	区分	<ul> <li>第月月</li> </ul>	汎用 🛛 盛の分類 動刀分電盤 🖌
/	1 ' <i>J</i> '	шло	-1	L/L	7	ᇑᆷᆞ	パロシアリレノに	シレー	1.	1.120		
										111		

#### ● 補足説明

盤の分類ごとに表として出力します。[データリンク]で[Excelに保存]をすると、分類数分のExcelファイルを保存します。

同じ盤のタイプで複数の盤の分類がある場合、盤の分類を選択して、図面に表として貼り付けします。



※データリンクの詳細については、弊社ホームページの「サポート> テクニカルガイド」 「データリンク(概要編)」、「データリンク(操作編)」をご覧ください。

## (参考)表の更新

[盤の管理]と[データリンク]で貼り付けた表はリンクします。

[盤の管理]で値が変われば、貼り付けた表の情報が変わり、表の[文字編集]を行うと[盤の管理]の項目の値が 更新されます。

表の値を変更した時の[盤の管理]の値は、p.5「項目タイプ」の各タイプで手入力した時と基本的には同じで す。そのため、手入力に対応していない「台数」や入力できる文字が制限されている項目(※)については、表 の[文字編集]でも制限があります。

データリンクのキーとなる「盤名称」と「親の幹線番号」は表で編集することはできません。

#### 表を編集した時の[盤の管理]の対応

項目タイプ	表の編集	制限事項や[盤の管理]で編集した時との違い
自由文字列	0	
於線悉早	0	変更前の幹線番号は、[盤の一覧]タブのツリー上で一番親の幹線番号と同階層
千十小水田 与	U	に移動します。
回路の種類	O%	図面の[回路の種類]と同じ名称のみ入力できます。
回路番号	0	図面上の要素も変更されます。
回路番号(添字)	0	図面上の要素も変更されます。
继史来中		[盤の管理]ダイアログ上のみ変更します。
機器番号	U	(図面上に配置した器具には反映しません。)
負荷名称	$\cap$	[盤のタイプ]で項目タイプ「幹線番号」を設定した盤については、変更前の名
莫响石亦	U	称の盤は、ツリー上で一番親の幹線番号の下に移動します。
刑丧	$\cap$	[盤の管理]ダイアログ上のみ変更します。
回路の種類         回路番号         回路番号(添字)         機器番号         負荷名称         型番         電圧[V]         相         負荷容量(合計)         負荷容量(個別)         台数	U	(図面上に配置した器具には反映しません。)
電圧[V]	O×	数値のみ入力できます。
相	0※	「単相」か「三相」のみ入力できます。
負荷容量(合計)	0	[盤の管理]ダイアログ上の表示用の負荷容量に上書きされます。
負荷容量(個別)	0	図面上に配置した器具も変更されます。
台数	×	
親の幹線番号	×	

[盤の管理]で表に出力する盤の増減があった場合は、貼り付けた表のコンテキストメニューから[表(データリンク)の更新]をします。

٢.	盤図(配電盤	約 1/50 [平面			1		1					
		盤名	幹線番号	153	X子編集 また。 ないいのの声が		記線	自荷名称	負荷容量 [kVA]	負荷容量 [kW]	備考	
		配電盤 No.1	K1-1		表(テーダリング)の更新			別シートの追加	(2.55)	(2.55)		
					Excelファイルに保存		-	31-1	2.55	2.55		
					Excelファイルの書式の読み込み		L					
			K1-2						(2.816)	(2.816)		
				FE	表に変換			3P-1	1.545	1.545		
				1 m	541E5C1X				(1.271)	(1.271)		
				2	移動	•		3P-2	1.271	1.271		
				2	40 m		L					
			K2-1	1	復与				(5.589)	(5.589)		
				ی	回転	•		4L-1	2.584	2.584		