## Q 単線記号(機器記号)を配置後に、大きさを変えたい

## A [記号サイズの変更]で変更します

単線記号や、単線で配置した機器器具の大きさを、[記号サイズの変更]で変更できます。

4	記号を選択し、コンテキストメニュー	の[記号サイズの変更]を選択します。		
I		<mark>°° →</mark> 🗶		
		<ul> <li>部材の編集</li> <li>配光データの編集</li> <li>添字の追加</li> <li>記号サイズの変更</li> <li>点検口の配置</li> <li>メンテナンススペースの配置</li> </ul>		
2	[記号サイズの変更]ダイアログでサイン	イズや倍率を入力して大きさを変更し、	[OK]をクリックします。	
	記号サイズの変更	×		
	サイズ	倍率		
	実寸 横 1200 × 縦 300 mm	横 100 % 🗸 X縦 100 % 🗸		
		置換対象		
		○ 選択記号のみ ○ 同じ単線記号ID、名称		
		OK キャンセル		
	用紙サイズの記号			
	記号サイズの変更	×		
	サイズ	倍率		
	~1/10 横 15 mm × 縦 3.75 mm	横 125 % × 縦 125 % V サイズと	:倍率を縮尺ごとに	
	1/20 横 15 mm ×縦 3.75 mm	横 125 % ×縦 125 % 変更で	きます。	
	1/30 積 15 mm × 祉 3./5 mm 1/50 構 15 mm × 従 3.75 mm	横 125 % ✓ × 縦 125 % - ✓ ▲ → → → → → → → → → → → → → → → → → →		
	1/100 横 12 mm ×縦 3 mm	横 100 % ~ ×縦 100 % ~		
	1/200 横 9.6 mm × 縦 2.4 mm	横 80 % ✓ ×縦 80 % ✓		
	1/300 横 9.6 mm × 縦 2.4 mm	横 80 % ~ ×縦 80 % ~		
	1/400 横 9.6 mm × 縦 2.4 mm	横 80% ── ×縦 80% ──		
	1/500 横 9.6 mm × 縦 2.4 mm	横 80% ~ ×縦 80% ~		
	1/600 横 9.6 mm × 碇 2.4 mm	横 80% × 縦 80% ×		
	置換対象 ▲ 避therstand へ 同leibititiessation ような			
		OK キャンセル		



## ●補足説明

[置換対象]で「選択記号のみ」を選択すると、選択した要素のみ記号サイズを変更します。 「同じ単線記号 ID、名称」を選択すると、選択した要素と同じ単線記号 ID、名称を持つ図面上にある要素の記号サイ ズをまとめて変更します。





単線の機器器具をコンテキストメニューの[汎用編集]-[拡大]で変倍すると、複線の機器器具の大きさも変わります。

