

## Q 配管を削除したときに両側の継手を残したい

## A [削除(形状維持)]コマンドを使用します

1

配管を選択し、コンテキストメニューの削除または Delete キーを押すと、削除する配管につながる継手も一緒に削除されます。

継手を残すには、コンテキストメニューの[削除(形状維持)]または Ctrl キー+Delete キーで削除します。

