


## Q CG を起動したときに指定した部分を表示したい


### A [視点指定]で表示したい要素を指定します

指定した要素を中心に、視点方向、角度を指定して CG を起動することができます。

- 1 表示の基準となる要素を指定し、コンテキストメニューの[CG ウィンドウ(視点指定)]をクリックします。



- 2 CG の視点方向で[見上げ][見下げ]を選択し、視点角度を指定します。



- 3 図面の矢印で視点方向、矢印の長さで CG 起動時の要素からの視点距離を指定します。

