



Q 任意角度のルートから水平・垂直に戻して作図したい

A 「ルートを基準に座標を補正」のチェックを外します

任意角度で作図したルートに続けて作図するとき、「ルートを基準に座標を補正」にチェックを入れると、そのルートの傾きを基準角度とします。



「ルートを基準に座標を補正」のチェックを外すと、そのルートの傾きに関わらず、画面上の 0° を基準角度とします。

