


Q ビューにグリッドを表示したい


A [グリッドの設定]でピッチを指定して表示します

ビューに格子状に一定ピッチの目盛りを表示したい場合、グリッドを表示します。

1 ビュー名横の[▼]から[グリッド]-[グリッドの設定]をクリックします。



2 グリッドのピッチを指定し、[OK]をクリックします。



●補足説明

ビュー名横の[▼]-[グリッド]をクリックすることで、グリッドの表示のオン/オフを切り替えることができます。

表示するピッチは[グリッドの設定]の内容が反映します。

