




## Q 作図した配管、ダクトを見下げ(見上げ)に変更したい

### A1 基準フロアを変更します

プロパティの[基準フロア]を変更すると、選択したフロアに合わせた高さに自動計算されます。



変更する配管を選択し、プロパティの[フロアと高さ]-[基準フロア]を変更します。  
変更したフロアに合わせて[高さ]の値が自動で変わります。



## ●補足説明

サイズ記入文字のみ表現を変更したい場合は、[配管/ダクト]タブ-[サイズ記入]の「基準フロア」で基準フロアを指定します。

