


Q 任意角度のルートから水平・垂直に戻して作図したい

A [ルートを基準に座標を補正]のチェックを外します

▼ チェックを外した場合

任意角度で作図したルートに続けて作図する時、そのルートの傾きに関わらず、画面上の 0° を基準角度とします。



▼ チェックを入れた場合

任意角度で作図したルートに続けて作図する時、そのルートの傾きを基準角度とします。

