

Q rfa ファイルを読み込みたい

A 読み込みに対応しているファイル形式、またはレブリンクでファイルを受け取り直します

rfa ファイルは Revit® のファミリファイルのため、直接レブロで読み込むことはできません。レブロで対応しているファイル形式(DXF/DWG、JWW、Be-Bridge、IFC)で受け取るか、Revit® のアドイン[レブリンク]でレブリンクファミリファイル(*.RebroLinkFamilyFromRevit)に変換されたファイルを読み込みます。

名前	種類	
Aメーカー_大便器.ifc	IFC Files	対応しているファイル形式のデータを使用します。
Aメーカー_大便器.dwg	DWG ファイル	
Aメーカー_大便器.rfa	Autodesk Revit Family	未対応のファイル形式は読み込みできません。





 ファミリ.RebroLinkFamilyFromRevit



▼レブリンクファミリファイルを受け取る場合


- 1 レブリンクファミリファイル(*.RebroLinkFamilyFromRevit)を読み込む場合は、[アドイン]タブ-[新しい機能の追加]をクリックし、「Revit 連携」を追加します。追加方法については FAQ「[アドインを追加したい](#)」をご参照ください。



- 2 レブロの[機器器具]タブ-[ユーザー部材]をクリックします。




[設定]-[レブリンクファミリファイルの読み込み]をクリックし、レブリンクファミリファイル(*.RebroLinkFamilyFromRevit)を開きます。



3

[ユーザー部材の追加]ダイアログから、読み込む部材を選択し、[OK]をクリックします。



●補足説明

rfa ファイルをレブリンクファミリーファイル(*.RebroLinkFamilyFromRevit)に変換する場合は、Revit®にアドイン[レブリンク]を追加して使用します。変換方法については弊社 HP>レブロの機能>アドイン機能>[Revit 連携](#)の「フロー」をご覧ください。