



Q 仮線の水平が垂直に、垂直が水平になる

A [画面と平行に作図]にチェックを入れます

ビューに回転角が設定されていると、その角度を 0° として作図するため水平、垂直が逆になります。



[仮線]コマンドを起動し、リボンの[座標指定]の[基準]の数値をクリックします。
[画面と平行に作図]にチェックを入れます。



●補足説明

回転角が設定されていないビューで、水平、垂直が逆になったり、斜めになったりする場合は、作図時の基準角度が設定されています。[基準]の数値をクリックして、[基準角度]のチェックを外します。

