


Q ダクトの定尺を変更したい


A [材料の設定]で編集します

ダクトの定尺は、[材料の設定]で材料サブセットごとに設定することができます。

1 [ダクト]タブ-[材料の設定]を選択します。



2 定尺を変更する材料サブセットを選択します。



3 [定尺長さ]をクリックし、[定尺長さの設定]ダイアログで定尺長さを変更します。



●補足説明

角ダクトの定尺長さは長辺寸法ごとに設定できます。
[追加]から長辺寸法に対する定尺長さの設定を追加できます。

