


Q ユーザー部材のアイコンを設定したい


A プレビューを調整し、アイコンを編集します

プレビュー画面に表示している部材の画像を、ユーザー部材のタブやリストにアイコンとして設定することができます。




1

[機器器具]タブ-[ユーザー部材]をクリックします。




[ユーザー部材の配置]ダイアログで[カスタマイズ]をオンにして、アイコンとして登録したい部材を選択します。




2

プレビュー画面で、角度の切替え矢印ボタンをクリックし、登録するアイコンの向きに表示を調整します。




3

アイコンを登録するタブの上で右クリックし、[アイコンの編集]を選択します。



4

[アイコンの編集]ダイアログで「プレビューの画像を設定する」を選択し、[OK]をクリックします。



●補足説明

同様の手順でリストのアイコンも変更することができます。

