

Q

[印刷]コマンドでPDF 変換するとペイントや文字が図面通りに出力されない


A

[名前を付けて保存]横の[▼]-[PDF ファイルとして保存]を使用します

[印刷]コマンドを使用してのPDF 変換は動作保証外となるため、ペイントや文字などが図面通りに出力されない場合があります。

PDF に変換する場合は、[名前を付けて保存]横の[▼]-[PDF ファイルとして保存]を使用します。

[ホーム]タブ-[名前を付けて保存]横の[▼]-[PDF ファイルとして保存]を選択し、ファイルの保存場所を指定します。
保存場所の指定後、[PDF 形式で保存]ダイアログが表示されます。保存時の設定を確認し、[OK]をクリックします。



●補足説明

[PDF 形式で保存]ダイアログの[精度]タブで、曲線部分の分割、図形、画像データの精度を調整できます。

「粗い」にすると表示が粗くなりますが、ファイルサイズは小さくなります。

「綺麗」にすると表示が滑らかになりますが、ファイルサイズは大きくなります。

[微小図形の出力]のチェックを入ると、0.1mm 以下の図形が保存されます。

