

Q シリアル番号、パスワードは毎回入力が必要ですか

A 入力が必要なのはライセンスの取得と返却時のみです

シリアル番号とパスワードはライセンスの取得と返却時に入力が必要ですが、起動のたびに入力する必要はありません。

●補足説明

Rebro のバージョンを「2017(Rev.1.2)」以上に更新し、[ライセンス管理]で「パスワードを記憶する」にチェックを入れると、パスワードを記憶します。

