



Q 枒から直接サイズ違いの配管を偏芯して取り出したい

A 枒の接続口に「CU 継手」の「偏芯ソケット」を接続し、配管を取り出します


枒から直接サイズの異なる配管を取り出す場合は枒の接続口に「CU 継手」の「偏芯ソケット」を接続し、偏芯ソケットから配管を取り出します。



1 [配管]タブの[継手]—「硬質塩化ビニル管用継手」—「CU 継手」—「ソケット」—「偏芯ソケット」からサイズを指定し、「OK」をクリックします。




2 枒の接続口に偏芯ソケットを接続します。




●補足説明


取り出す配管の揃えの向きは、偏心ソケットの芯線で確認できます。芯線の短い方が偏心する配管側です。




変更する場合は、コンテキストメニューの「回転」の矢印で向きを調整します。



3 偏心ソケットから配管を取り出します。



偏心ソケットを選択し、Shift キーの長押しでハンドルを切り替えます。



黄色のルート作図ハンドルをクリックします。配管が作図できます。

