



Q 配管やダクトの用途を変更したいがプロパティがさわれない

A 「レイヤー」を変更します


用途はレイヤーに関連付けられています。レイヤーを変更すると、変更先のレイヤーに合わせて用途も変わります。



1 用途を変更するルートを選択し、プロパティを開きます。



2 [レイヤー]を変更します。



用途が変更されます