


Q クロスカースルを使用するには

A [設定]の[操作環境]で設定します

1

[設定]の[一般]タブ- [操作環境]-[マウス・キー]を選択し、[クロスカースルを表示する]にチェックを入れます。



2

クロスカースルの目盛りは、画面の拡大率、縮尺に合わせて変わります。

