


Q 天端、下端を基準に配管を作図するには

A 作図時に、基準高さを切り替えます

[配管のルート作図]コマンドの[中心高さ]を[天端高さ]または[下端高さ]に切り替えます。



コンテキストメニューでも高さ基準の変更ができます。



●補足説明

・作図した配管に対して高さの基準を変更するには、管路のプロパティを表示して[サイズとルート]で[下端高さ]または[天端高さ]の数値を変更します。



・ツールチップでは中心高さが表示されます。

