


## Q メーカー提供部材を使用したい

## A ホームページからメーカー提供部材ファイルをダウンロードし、ユーザー部材に読み込みます

HPの「[部材ダウンロード](#)」からダウンロードしたメーカー提供部材ファイル(\*.RebroPartsSheets)をユーザー部材に読み込みます。

ユーザー部材を使用したい場合は、FAQ「[ダウンロードしたユーザー部材を使用したい](#)」をご確認ください。

1 [機器器具]タブ-[メーカー提供部材]をクリックします。



2 [メーカー提供部材の配置]ダイアログの[ダウンロード]タブをクリックし、表示される URL (<http://nyk-systems.co.jp/download/downloadparts>) をクリックするとブラウザが開き、当社 HP の「部材ダウンロード」ページが表示されます。




使用したい部材のメーカー様を選択し、圧縮されたメーカー提供部材ファイル(\*.zip)をダウンロードします。

3

ダウンロードした ZIP ファイルを解凍し、読み込みます。

[メーカー提供部材の配置]ダイアログの[設定]-[ファイルからユーザー部材の読み込み]をクリックし、解凍したユーザー部材ファイル(\*.RebroPartsSheets)を選択し、[開く]をクリックします。



4

[ユーザー部材の追加]ダイアログで追加する部材にチェックを入れ[OK]をクリックします。

[メーカー提供部材の配置]ダイアログにメーカーごとのタブが追加され、部材が登録されます。

